

PUNEREA ÎN OPERĂ A RACORDURILOR FLEXIBILE ȘI EXTENSIBILE PENTRU APĂ

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă se face de către persoane specializate, autorizate, cu experiență în domeniu, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de normativele și standardele prevăzute la pct.

2.3.4. din agrementul tehnic.

La punerea în operă a racordurilor flexibile se vor respecta următoarele:

- racordurile nu pot fi solicitate axial mai mult decât permite lungimea maximă de extensie;
- produsele se vor utiliza în așa fel încât în poziția de montaj raza de curbă să nu fie mai mică decât cea minim admisă;
- pentru preluarea dilatărilor termice sau a vibrațiilor din tuburile flexibile cu racorduri cu ieșiri paralele, produsele sunt curbate la $90^\circ \div 180^\circ$ în plan;
- traseul racordului flexibil va fi la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
- se vor evita soluțiile de montaj care ar solicita produsul la torsiune, strivire, agățare sau deteriorare;
- se va evita contactul cu corpuri calde.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă, fabricate, se face conform instrucțiunilor fabricantului, cu respectarea cerințelor de siguranță și stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:

- I.9 – 1994 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare”
- I.9/1-96 Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare
- C 56-02 „Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”;
- ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor.
- GT 063-03 „Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații sanitare”
- C 300/94 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”
- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006;
- Legea protecției mediului nr. 265/2006;
- NGPSI - Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, ordinul MI nr. 775/1998;
- RPIMC – Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții, Ord. 9/H/1993 MLPAT.

EXTRAS DIN AGREMENT TEHNIC 020-05/1522-2011

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. CRIMELIMPORT EXPORT S.R.L

Str. Roșiori nr 3, Cluj-Napoca, Județ Cluj
Tel. +40 264/43.30.98; 0 Fax: 0264-/43.78.89

PUNEREA ÎN OPERĂ A RACORDURILOR FLEXIBILE ȘI EXTENSIBILE PENTRU APĂ

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă se face de către persoane specializate, autorizate, cu experiență în domeniu, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de normativele și standardele prevăzute la pct.

2.3.4. din agrementul tehnic.

La punerea în operă a racordurilor flexibile se vor respecta următoarele:

- racordurile nu pot fi solicitate axial mai mult decât permite lungimea maximă de extensie;
- produsele se vor utiliza în așa fel încât în poziția de montaj raza de curbă să nu fie mai mică decât cea minim admisă;
- pentru preluarea dilatărilor termice sau a vibrațiilor din tuburile flexibile cu racorduri cu ieșiri paralele, produsele sunt curbate la $90^\circ \div 180^\circ$ în plan;
- traseul racordului flexibil va fi la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
- se vor evita soluțiile de montaj care ar solicita produsul la torsiune, strivire, agățare sau deteriorare;
- se va evita contactul cu corpuri calde.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă, fabricate, se face conform instrucțiunilor fabricantului, cu respectarea cerințelor de siguranță și stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:

- I.9 – 1994 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare”
- I.9/1-96 Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare
- C 56-02 „Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”;
- ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor.
- GT 063-03 „Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații sanitare”
- C 300/94 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”
- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006;
- Legea protecției mediului nr. 265/2006;
- NGPSI - Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, ordinul MI nr. 775/1998;
- RPIMC – Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții, Ord. 9/H/1993 MLPAT.

EXTRAS DIN AGREMENT TEHNIC 020-05/1522-2011

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. CRIMELIMPORT EXPORT S.R.L

Str. Roșiori nr 3, Cluj-Napoca, Județ Cluj
Tel. +40 264/43.30.98; 0 Fax: 0264-/43.78.89

PUNEREA ÎN OPERĂ A RACORDURILOR FLEXIBILE ȘI EXTENSIBILE PENTRU APĂ

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă se face de către persoane specializate, autorizate, cu experiență în domeniu, pe baza documentației producătorului și cu respectarea condițiilor tehnice impuse de normativele și standardele prevăzute la pct.

2.3.4. din agrementul tehnic.

La punerea în operă a racordurilor flexibile se vor respecta următoarele:

- racordurile nu pot fi solicitate axial mai mult decât permite lungimea maximă de extensie;
- produsele se vor utiliza în așa fel încât în poziția de montaj raza de curbă să nu fie mai mică decât cea minim admisă;
- pentru preluarea dilatărilor termice sau a vibrațiilor din tuburile flexibile cu racorduri cu ieșiri paralele, produsele sunt curbate la $90^\circ \div 180^\circ$ în plan;
- traseul racordului flexibil va fi la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
- se vor evita soluțiile de montaj care ar solicita produsul la torsiune, strivire, agățare sau deteriorare;
- se va evita contactul cu corpuri calde.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă a racordurilor extensibile și flexibile pentru instalații de apă, fabricate, se face conform instrucțiunilor fabricantului, cu respectarea cerințelor de siguranță și stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:

- I.9 – 1994 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare”
- I.9/1-96 Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare
- C 56-02 „Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente”;
- ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucțiunilor de exploatare privind instalațiile aferente construcțiilor.
- GT 063-03 „Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații sanitare”
- C 300/94 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”
- Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006;
- Legea protecției mediului nr. 265/2006;
- NGPSI - Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, ordinul MI nr. 775/1998;
- RPIMC – Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții, Ord. 9/H/1993 MLPAT.

EXTRAS DIN AGREMENT TEHNIC 020-05/1522-2011

TITULAR AGREMENT TEHNIC :

S.C. CRIMELIMPORT EXPORT S.R.L

Str. Roșiori nr 3, Cluj-Napoca, Județ Cluj
Tel. +40 264/43.30.98; 0 Fax: 0264-/43.78.89



Inainte de conectare trebuie sa se realizeze geometria traiectoriei-traseului intre cele doua puncte de conectare !!!

Dupa conectare prin stringerea piulitelor olandeze este interzis a se mai modifica geometria traseului !!!

Inainte de conectare trebuie sa se realizeze geometria traiectoriei-traseului intre cele doua puncte de conectare !!!

Dupa conectare prin stringerea piulitelor olandeze este interzis a se mai modifica geometria traseului !!!

Inainte de conectare trebuie sa se realizeze geometria traiectoriei-traseului intre cele doua puncte de conectare !!!

Dupa conectare prin stringerea piulitelor olandeze este interzis a se mai modifica geometria traseului !!!

X GRESIT	
Nu conectati la unghi de 90 grade fara a se folosi cot.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor si altor piese.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor.	
Nu rasuciti racordul dupa conectare.	
La curburi mari folositi piese specifice.	
Este interzis a se monta racordul conform imaginii.	

X GRESIT	
Nu conectati la unghi de 90 grade fara a se folosi cot.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor si altor piese.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor.	
Nu rasuciti racordul dupa conectare.	
La curburi mari folositi piese specifice.	
Este interzis a se monta racordul conform imaginii.	

X GRESIT	
Nu conectati la unghi de 90 grade fara a se folosi cot.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor si altor piese.	
Nu conectati racordul conform imaginii decit cu ajutorul coturilor.	
Nu rasuciti racordul dupa conectare.	
La curburi mari folositi piese specifice.	
Este interzis a se monta racordul conform imaginii.	

O CORECT	
Folositi cot pentru conectare la unghi de 90 grade .	
Folositi coturi si nipluri pentru conectari unghiulare .	
Folositi coturi pentru conectari tip U .	

O CORECT	
Folositi cot pentru conectare la unghi de 90 grade .	
Folositi coturi si nipluri pentru conectari unghiulare .	
Folositi coturi pentru conectari tip U .	

O CORECT	
Folositi cot pentru conectare la unghi de 90 grade .	
Folositi coturi si nipluri pentru conectari unghiulare .	
Folositi coturi pentru conectari tip U .	