


MARIS
Instrucțiuni pentru asamblare, folosire și întreținere




Acest manual cu instrucțiuni este destinat mai multor versiuni de baterii. Este posibil să fie detaliate piese care nu se referă la produsul Dumneavoastră.


INSTALARE




1




2




3





4



5







Verificări periodice

- ▶ Verificați periodic conexiunile și orificiile dușului pentru următoarele:
 - Etanșeitate
 - Coroziune
 - Defecțiuni mecanice

- ▶ Utilizați numai piesele originale de schimb.
- ▶ Înlocuiți furtunurile deteriorate sau care picură.
- ▶ Înlocuiți furtunurile ruginite sau cu suprafața oxidată.
- ▶ Înlocuiți furtunurile care arată semne de deteriorare mecanică.




- ▶ Înainte de instalare evacuați complet apa din conducte.

Date de operare	Valoare		
Presiunea de operare (ideală)	3 bar	45 PSI	300 kPa
Presiunea de operare (max.)*	5 bar	70 PSI	500 kPa
Presiunea de operare (min.)*	1 bar	14.5 PSI	100 kPa
Temperatura apei (Posibilități de folosire)	5°-60°C	41°-140°F	
Temperatura apei (max.)	70°C	158°F	




* Se recomandă presiune constantă.



- ▶ Indicații pentru utilizarea flexibilelor:



INTRETINERE SI CURATARE





Garanția fabricantului nu acoperă defecțiunile suferite de produs din cauza manipulării incorecte. Termenii și condițiile garanției pentru acest produs sunt:

- ▶ Consultați pagina serviciului clienți din țara dumneavoastră: www.franke.com.

Simbol	Semnificație
--------	--------------



Simbol de avertizare. Avertizare împotriva riscurilor de accidentare.

- ▷ Acțiuni de siguranță și note de avertizare pentru evitarea producerii accidentelor sau pagubelor.

- ▶ Acțiune specifică. Descrie acțiunea ce trebuie efectuată.



Condiții de mediu

- ▷ Nu depozitați agenți de curățare sau produse chimice în imediata apropiere a robinetelor și furtunurilor de conectare.

Orice emisie de vapori poate deteriora robinetul și furtunurile de conectare.



Verificări periodice

- ▶ Verificați periodic conexiunile și orificiile dușului pentru următoarele:
 - Etanșeitate
 - Coroziune
 - Defecțiuni mecanice
- ▶ Asigurați-vă că reparațiile sunt executate de către un expert.
- ▶ Utilizați numai piesele originale de schimb.
- ▶ Înlocuiți furtunurile deteriorate sau care picură.
- ▶ Înlocuiți furtunurile ruginite sau cu suprafața oxidată.
- ▶ Înlocuiți furtunurile care arată semne de deteriorare mecanică.



Suprafața robinetului trebuie să fie la temperatura camerei înainte de curățare.

- ▶ Respectați instrucțiunile de curățare precizate de producătorul detergentului.

Întreținere

- ▶ Frecați zilnic robinetul uscat cu o pânză moale.
- ▶ Nu utilizați niciodată agenți corozivi de curățare sau bureți.

Curățare

- ▶ Îndepărtați mizeria sau depunerile de calcar de pe suprafața robinetului folosind un detergent ușor sau apă cu săpun.
- ▶ După curățare, clătiți foarte bine cu apă, astfel încât toate urmele de detergent să fie îndepărtate de pe suprafața robinetului.
- ▶ Ștergeți cu o pânză moale.

Suprafetele: suprafetele cromate nu trebuie curatate cu detergenți sau produse anticalcar,

produse pe baza de acizi sau detergenți abrazivi. Curatați bateria cu apă după fiecare utilizare și ștergeți-o cu o lavetă moale din piele pentru a îndepărta apa; în acest fel îndepărtați toate petele și depunerile care pot deteriora suprafețele robinetului.

Bateria: curatați periodic filtrul care se găsește în capul pipei/extractorului bateriei pentru ca jetul de apă să rămână puternic și pentru a nu se forma depuneri de reziduuri în baterie, depuneri care pot cauza scurgeri de apă. Pentru a curăța filtrul, desurubați-l și spălați-l sub jet de apă. Îndepărtați eventualele depuneri de calcar și înșurubați la loc filtrul (nu uitați să montați și garnitura). În cazul în care aceste instrucțiuni nu sunt respectate, drepturile de garanție vor fi pierdute.

Înainte de a demonta filtrul asigurați-vă că apa este oprită. Desurubați filtrul; dacă este infundat spălați-l sub jet de apă fără a utiliza detergenți. Dacă filtrul este deteriorat înlocuiți-l. Pentru a monta filtrul urmați aceiași pași însă în ordine inversă.

Garantie

Franke acordă 5 ani garanție pentru acest produs de la data cumpărării (această dată va fi dovedită pe baza facturii de cumpărare a produsului). Orice defect de fabricație va fi reparat gratuit pe toată această perioadă. Compania nu este responsabilă și nu acordă garanție pentru defectiuni sau deteriorări cauzate de:

- a) utilizare improprie sau nepotrivită, întreținere improprie sau nepotrivită
- b) transport
- c) lovituri, modificări, reparații incorecte și reparații efectuate de persoane neautorizate
- d) uzura componentelor (garnituri, membrane, cartus ceramic (valvă de închidere)) și / sau folosirea unor piese de schimb care nu sunt originale
- e) nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și montare
- f) înghețul apei și/sau existența unor impurități în țevile de alimentare cu apă
- g) factori externi (agenți atmosferici, incendii, dezastre naturale, evenimente violente, etc.)
- h) nerespectarea indicațiilor tehnice de mai jos

Indicații tehnice

- pentru a garanta o utilizare îndelungată instalați robineti filtranți pe circuitele de alimentare cu apă, robineti ai căror filtre trebuie curățate cu regularitate;
- nu instalați bateria dacă presiunea apei depășește 5bar; în cazul unei presiuni de alimentare mai mare de 5bar montați un reductor de presiune;
- temperatura apei trebuie să nu depășească 80°C;
- curățați țevile de pe circuitul de alimentare cu apă înainte de a monta bateria;
- respectați instrucțiunile de instalare livrate împreună cu produsul;
- nu conectați firul de împământare a unui aparat electric la furtunurile flexibile sau la pipa bateriei;
- închideți robinetii de pe circuitele de alimentare cu apă în cazul în care lipsiți de acasă mai mult de 24 ore.

Întreținere

Produsele Franke sunt executate în funcție de cerințele de design și funcționalitate. Suprafețele produselor Franke sunt obținute utilizând cele mai bune materiale și procese de producție aprobate și sunt în mod constant verificate prin metode de calitate certificate și actualizate.

Pentru a asigura menținerea suprafețelor:

- apa conține calcar în diferite cantități, calcar care rămâne pe suprafața bateriei după

ce apa se evapora. Aceste depuneri pot fi evitate iar robinetul poate fi mentinut curat daca, dupa fiecare utilizare, stergeti suprafata bateriei cu o laveta moale uscata.

- NU FOLOSITI DETERGENTI, SOLVENTI, AGENTI CHIMICI, BURETI ABRAZIVI, BURETI DIN SIRMA SAU ALCOOL, ETC., care pot deteriora in mod ireversibil suprafata produsului si pot strica estetica, stralucirea si finisarile. CURATATI PRODUSUL CU SOLUTIE DE APA AMESTECATA CU SAPUN SI USCATI-L CU O LAVETA MOALE.
- curatati periodic filtrul care se gaseste in capul pipei/dusului bateriei.
- daca utilizati spray-uri cu solutie de sapun, mai intii umeziti laveta cu acest spray, nu stropiti direct bateria.

Garantia este valabila numai insotita de factura de cumparare.

Garantia nu acopera cheltuielile pentru operatii de montare / demontare a bateriei si costurile rezultate din deplasările tehnicienilor de service in urma carora se constata o folosire improprie, intretinere improprie, uzura componentelor, folosirea unor piese de schimb care nu sunt originale, nerespectarea instructiunilor de utilizare sau montare, existenta unor impuritati pe conductele de alimentare cu apa sau inghetului apei in produs. Garantia se pierde in cazul in care nu sunt montate filtre pentru robinete pe circuitul dintre robinetele generale si baterie, filtre care au rolul de a filtra impuritatile din apa.

Acest produs a fost proiectat si fabricat pentru a fi utilizat exclusiv in scopuri casnice; produsul nu poate fi folosit pentru activitati profesionale in: firme, restaurante, bufete, cantine, servicii catre populatie, ateliere, etc.

5 ANI GARANTIE

**Telefon service: 021 350 15 50
(022) 24 25 25, 23 83 28 (Republica**

Moldova)

PRENUME.....NUME.....
.....

ADRESA.....
.....

MODEL.....
.....

DATA.....
.....

Am luat cunostinta de cele de mai sus.

Am primit produsul impreuna cu toate accesoriile si in perfecta stare estetica.

Semnatura cumparator.....