

Tester universal PAN 2000

Instrucțiuni de utilizare

Detectarea fazelor: atingeți butonul TEST (nu-l apăsați!) și cu vârful metalic conductorul. Dacă lampa luminiscentă luminează, atunci conductorul este sub tensiune periculoasă.

Verificarea tensiunii 12 – 230 V c.c./c.a.: Apăsați butonul TES T și atingeți conductorul cu vârful metalic. Ultima zonă de pe afișaj indică tensiunea. La mai puțin de 75% dintr-o valoare, afișajul indică următoarea valoare cea mai mică. În cazul măsurărilor de tensiune constantă de până la 24 V atingeți cu una dintre mâini celălalt pol (de ex. caroseria mașinii).

Detectarea fără contact a tensiunii: Atingeți butonul TEST (nu-l apăsați!) . Dacă vârful metalic este în apropierea unui conductor (izolat) care este sub tensiune, atunci luminează simbolul fulger de pe afișaj. Astfel găsiți de ex. întreruperile din conductoare, lămpile defecte din ghirlandele luminoase, etc.