




Instructiuni de utilizare pentru unitatea de comandă a caloriferului portprosop electric, cu functie de temporizare.



Funtie	Mod	Ce trebuie sa faceti	Indicatie ulterioara (unele functii necesita actiuni suplimentare)
Setarea temperaturii caloriferului portprosop		 	 În timp ce temperatura setată clipește, setați temperatura dorită apăsând scurt sau lung butoanele "+" sau "-". Când este inactiv mai mult de 6 secunde, instalarea se finalizează automat.
Blocarea butoanelor de copii si altele.	—	 	 Blocarea este confirmată de o scurta afisare a acestei indicatii (de asemenea si la apasarea ulterioara a butoanelor).
Deblocarea butoanelor	—	 	 Deblocarea este confirmată prin afisarea pe termen scurt a datelor de indicatie.
Oprirea caloriferului portprosop		 	 
Pornirea caloriferului portprosop		 	 
Oprirea portprosopului pentru un timp specificat		 	 Setati numarul necesar de ore (1 ... 12) timp in care se va mentine temperatura stata, dupa care dispozitivul se va opri automat.
Permis autmt de reducere a puterii caloriferului cu 50%	 Vezi setarea temperaturii caloriferului portprosop	 	 Permisuniunea este confirmată printr-o scurtă afisare a datelor de indicatie. Când pierderea de căldură este redusă, sarcina pe retea se va reduce automat la jumătate. Incalzirea este afisata cu pauze.
Interzicerea reducerii automate a puterii de încălzire a caloriferului		 	 Interdictia este confirmata de afisarea pe termen scurt a datelor de indicatie.

* pentru comoditatea utilizarii tabelului, modurile cu acelasi nume sunt alocate dupa culoare.