


HomeTec Pro CFW3100



 Bluetooth WLAN-bridge



www.abus.com

Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni și oferiți tuturor utilizatorilor instrucțiuni despre cum să le utilizeze.

Pentru a configura dispozitivul de blocare a ușii HomeTec Pro Bluetooth® pentru prima dată, veți avea nevoie de un smartphone compatibil Bluetooth® (Bluetooth® 4.0 LE sau o versiune ulterioară), de o versiune de software iOS sau Android acceptată în prezent și de aplicația ABUS HomeTec Pro gratuită pentru iOS sau Android.

Unitatea poate fi operată fie cu un smartphone (Bluetooth® și aplicația ABUS HomeTec Pro) și cu acest bridge Wi-Fi, fie cu celelalte componente HomeTec Pro.

Conținutul acestui manual de instalare și utilizare reflectă starea curentă la momentul tipăririi.

Manualul tipărit poate fi depășit la momentul intrării în funcțiune a produsului din cauza actualizărilor și dezvoltărilor ulterioare.

Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web și să introduceți „CFW3100” în bara de căutare. Veți găsi întotdeauna curentul și versiunea completă a instrucțiunilor de instalare și operare pe pagina produsului sub Coloana „Descărcări”.

Avertismente și instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți și să respectați aceste instrucțiuni de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la incendiu, rănirea persoanelor și / sau deteriorarea aparatului!

Simbol	Cuvânt de avertizare	Observații
	WARNING	Notă de securitate care indică un risc de vătămare sau pericol pentru sănătate. Nerespectarea acestor avertismente pot duce la moarte sau ranire serioasă.
	CAUTION	Notă de securitate care indică un risc de vătămare sau pericol pentru sănătate. Nerespectarea acestor avertismente pot duce la moarte sau ranire serioasă.
	ATTENTION	Avertisment despre posibila deteriorare a dispozitivului. Nerespectarea acestor atenționari poate duce la pagube materiale sau defecțiuni.
	NOTE	Notă informativă



Atenție

Nu conectați niciodată produsul la o priză dacă acesta este deteriorat!

Pericol de moarte din cauza electrocutării!

Păstrați materialul de ambalare departe de copii! Pericol de sufocare!




Avertizare


Nu utilizați și nu depozitați produsul în zone unde temperatura ar putea ajunge mai jos 0°C sau peste +40°C.

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp!

Produsul poate fi utilizat numai pentru scopul propus. Orice modificare produsului este interzisă.



LED



Aplicația HomeTec Pro



HomeTec Pro


- Descărcați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați-l Bluetooth® pe smartphone-ul dvs.
- Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din aplicație.
- Acordați atenție atribuirii diferitelor Carduri pentru produse și scanați întotdeauna Keycard corect.
- Pentru a programa Wi-Fi Bridge, începeți prin apăsarea butonului „Adăugați HomeTec Pro / componentă”.
- Este imperativ să păstrați cardul(rile) ABUS într-un loc sigur chiar și după finalizarea instalării! Dacă ați uitat parola, puteți reseta și reatribui aceasta prin scanarea codului QR. Nu dați cardul către terți.

Pentru a garanta funcționarea corespunzătoare, vă recomandăm în mod expres să efectuați în timp util actualizările aplicației și actualizările software / firmware pentru componentele HomeTec Pro.

Aplicația va oferi informații despre acest lucru. De asemenea, puteți efectua actualizarea respectivă în setările componentei.

Instalare și semnalizare LED

Conectați puntea Wi-Fi la o priză liberă (230 V) la o distanță de maxim 5 metri față de unitatea de blocare a ușii HomeTec Pro CFA3100.



LED-ul podului Wi-Fi semnalează următoarele:

Culoare LED	Stare LED	Descriere
	aprins	Stare normală de funcționare
	intermi- tent	-
	aprins	Procesul de pornire (alți pași în așteptare)
	intermi- tent	Proces de pornire (în acțiune)
	aprins	Procesul de căutare pentru actualizări/licențe
	intermi- tent	Instalarea actualizărilor/ licențelor
	aprins	Căutare rețea (Wi-Fi).
	intermi- tent	Pregătit pentru rețea (Wi-Fi) configurație
	aprins	-
	intermi- tent	Eroarea/problema este prezentă sau resetarea din fabrică* a fost începută

* Efectuați o resetare din fabrică: apăsați butonul încadrat de pe partea inferioară a podului Wi-Fi cu un obiect ascuțit timp de aprox. 10 secunde.

Specificații

Dimensiuni (partea carcasa fara dop)	55 x 55 x 56 mm
Dimensiuni cu priza euro	55 x 55 x 93 mm
Greutate	aprox. 112 gr
Interval de temperatură de funcționare	între 0 °C és +40 °C
Frecventa radio	2,402 - 2,480 GHz
Puterea maximă radiată	< 10dBm eirp
Securizare	AES-128 bit

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, ABUS August Bremicker Söhne KG declară că echipamentul radio de tip HomeTec Pro este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: docs.abus.com

Sfârșitul duratei de viață

Este responsabilitatea dumneavoastră să ștergeți toate datele personale stocate înainte de aruncarea produsului. Acest produs poate conține informații despre dvs. La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Aparatele electrice, bateriile reîncărcabile și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sau Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Bateriile trebuie scoase din aparatele electrice și aruncate separat. Aruncați ambalajul în funcție de tip. Separați elementele din carton, folie și plastic pentru reciclare. Vă rugăm să contactați autoritatea locală responsabilă cu reciclare dacă aveți întrebări. Puteți obține informații despre punctele de colectare pentru aparatele dvs. vechi, de exemplu, de la administrația locală municipală sau municipală, companiile locale de eliminare a deșeurilor, sau dealerul dumneavoastră specializat.



WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

Garanție

Produsele ABUS sunt proiectate, fabricate și testate în conformitate cu reglementările aplicabile. Garanția acoperă exclusiv defecțiunile cauzate de defecte de material sau de fabricație. Dacă se poate dovedi un defect de material sau de fabricație, HomeTec Pro va repara sau înlocui dispozitivul. În astfel de cazuri, garanția se încheie cu încetarea perioadei inițiale de garanție. Mai departe revendicările sunt în mod expres excluse.

ABUS nu își asumă nicio responsabilitate pentru defecte sau daune care au fost cauzate de influențe externe (de exemplu, transport, forțe externe), utilizare necorespunzătoare, uzură normală sau nerespectarea acestui document de instrucțiuni de

utilizare și instalare. Bateriile incluse nu sunt acoperite de garanție. Dacă se solicită o revendicare în garanție, produsul trebuie returnat împreună cu chitanța originală cu data achiziției și o scurtă descriere scrisă a defecțiunii.

Licența

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ABUS August Bremicker Söhne KG este sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventual-ele greșeli și erori de tipărire.



© ABUS 2021.

ABUS August Bremicker Söhne KG

DE-58292 Wetter

Tel.: +49 (0) 23 35 63 40

www.abus.com | info@abus.de