




# Dispozitiv inteligent de monitorizare a calității aerului cu Wi-Fi

Numărul articolului: WIFISA10CWT



Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

## Prefață

- Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis WIFISA10CWT.
- Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.
- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

## Descrierea produsului

### Utilizare preconizată


Dispozitivul Nedis WIFISA10CWT monitorizează calitatea aerului în casa dumneavoastră. Produsul poate detecta formaldehida, compuși organici volatili, CO<sub>2</sub>, valorile de temperatură și umiditate.

Combinați utilizarea dispozitivului Nedis WIFISA10CWT și a altor produse Nedis SmartLife pentru a controla automat și a ameliora calitatea aerului din casa dumneavoastră.

## Specificații

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Numărul articolului          | WIFISA10CWT     |
| Dimensiuni (L x l x h)       | 95 Ø x 35 mm    |
| Intrare alimentare electrică | 5 VDC ; 1 A     |
| Temperatură de funcționare   | -20 °C - 45 °C  |
| Umiditate de funcționare     | 0 % – 95 % (RH) |
| Interval de frecvențe        | 2412 - 2484 MHz |
| Putere maximă de transmisie  | 17 dBm          |

Piese principale (imagine A)



A

1 LED indicator

2 Buton resetare

4 Suport de montare

5 Cablu USB - Micro USB

6 Adaptor electric

## Instrucțiuni de siguranță

### ⚠ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- • Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- • Deconectați produsul înainte de curățare.
- • Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.
- • Nu curățați interiorul produsului.
- • Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.

## Explicația simbolurilor de siguranță de pe produs

| Pictogramă                                                                          | Descriere                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indicația de a explica că produsul nu trebuie folosit în cada de baie, duș sau rezervoare pline cu apă. |

## Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj



exclusiv pe izolația de bază, dar la care sunt prevăzute măsuri suplimentare de precauție privind siguranța, cum ar fi izolația dublă sau izolația ranforsată, fără a exista prevederi de împământare de protecție sau bazarea pe condițiile de instalare. NOTĂ Pot fi furnizate produse din Clasa II, cu mijloace de menținere a continuității circuitelor de protecție, cu condiția ca aceste mijloace să fie înglobate în produs și să fie izolate de suprafețele accesibile conform cerințelor Clasei II.




Indicația care să explice că produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.

## Instalare

- Verificați conținutul ambalajului
- Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă
- piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin
- intermediul site-ului web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com).


### ○ Instalarea aplicației



- Urmăți instrucțiunile din imaginea **B** și din aplicația Nedis SmartLife.



**B**



## Instalarea produsului

Urmați instrucțiunile din imaginile **C – I**.

**C**

**D****E**

**F****G**

**H****I**


LED-ul indicatorului **A1** luminează intermitent pentru a indica activarea modului de asociere dispozitive.

**i** Dacă **A1** nu luminează intermitent, apăsați pe butonul de resetare **A2** timp de 5 secunde, pentru a reseta produsul și a activa modul de asociere dispozitive.

## Adăugarea produsului la aplicația Nedis SmartLife

Urmați instrucțiunile din imaginea **J** și din aplicația Nedis SmartLife.




**J**


## Crearea unei acțiuni automate

**i** O acțiune automată este utilizată pentru a declanșa o acțiune când produsul detectează o modificare în condițiile de mediu din casă.

○ Uurmați instrucțiunile din imaginile **K – L** și din aplicația Nedis SmartLife.

**i** Pentru mai multe instrucțiuni detaliate, vă rugăm să consultați site-ul web: [ned.is/wifisa10cwt](http://ned.is/wifisa10cwt)

**K**



L

---

## Mentenanță

- Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor
- abrazive, care pot avaria suprafața.

- 
- 

---

## Garanție

- 
- 

- Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio
- responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.
- Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis
- nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

---

## Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

---

## Eliminare



mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.

## Declarație de conformitate

Noi, NEDIS, în calitate de producător, declarăm că produsul WIFISA10CWT al mărcii Nedis, a fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele/reglementările CE relevante și au trecut toate testele.

- Declarația de conformitate completă ( + fișa de date de siguranță dacă se aplică) poate fi
- găsită și descărcată de pe <http://webshop.nedis.com>
- Pentru alte informații privind conformitatea, contactați serviciul clienți pentru asistență:
- 
- prin site-ul web: <http://www.nedis.com>
- prin e-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)
- prin telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de lucru)
- NEDIS B.V., De Tweeling 28,
- 5215 MC 's-Hertogenbosch, OLANDA
-