


MODEL NO.	POWER	PROTECTION	CCT	LUMEN USE FOR FULL PRODUCT	LUMEN USE FOR ONE LED MODULE	DIMENSIONS
LG06R-06/ST00530	21 W	IP65	6500 K	2310 lm	2350 lm	590 x 72 x 61mm
LG06R-12/ST00531	40 W	IP65	6500 K	4400 lm	4600 lm	1180 x 72 x 61mm
LG06R-15/ST00532	55 W	IP65	6500 K	6050 lm	6400 lm	1480 x 72 x 61mm
LG06R-06/ST00507	21 W	IP65	4000 K	2310 lm	2350 lm	590 x 72 x 61mm
LG06R-12/ST00508	40 W	IP65	4000 K	4400 lm	4600 lm	1180 x 72 x 61mm
LG06R-15/ST00509	55 W	IP65	4000 K	6050 lm	6400 lm	1480 x 72 x 61mm

Safety tips

1. Use H07RN-F, 2x1.0mm² rubber cable.
2. Luminaire should be installed by authorized electrician only acc. to national wiring rules. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.
3. The power supply must be deactivated prior to assembly, maintenance, exchanging the bulb or cleaning processes. Remove the fuse or switch the fuse to OFF and secure from reactivation.
4. picture 1, screw the gland.
5. Use a screwdriver to open the box.
6. Connect brown wire (L) to terminal L, blue wire (N) to terminal N, connect the grounding wire and green/yellow fixture wire .
7. terminal box installed back, the terminal box must be installed the correct position.



COD	PUTERE	PROTECTIE	TEMP. DE CULOARE	FLUX LUMINOS PE PRODUS	FLUX LUMINOS SURSĂ DE LUMINĂ CONȚINUTĂ	DIMENSIUNI
LG06R-06/ST00530	21 W	IP65	6500 K	2310 lm	2350 lm	590 x 72 x 61mm
LG06R-12/ST00531	40 W	IP65	6500 K	4400 lm	4600 lm	1180 x 72 x 61mm
LG06R-15/ST00532	55 W	IP65	6500 K	6050 lm	6400 lm	1480 x 72 x 61mm
LG06R-06/ST00507	21 W	IP65	4000 K	2310 lm	2350 lm	590 x 72 x 61mm
LG06R-12/ST00508	40 W	IP65	4000 K	4400 lm	4600 lm	1180 x 72 x 61mm
LG06R-15/ST00509	55 W	IP65	4000 K	6050 lm	6400 lm	1480 x 72 x 61mm

Sfaturi de siguranță

1. Folosiți cablu de cauciuc H07RN-F, 2x1.0mm².
2. Aparatul de iluminat trebuie instalat de către electrician autorizat numai conform cu normele naționale de cablare. Dacă cablul acestui corp de iluminat sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, el trebuie înlocuit exclusiv de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară, pentru a evita pericolul.
3. Alimentarea cu energie trebuie dezactivată înainte de asamblarea, întreținerea, schimbarea becului sau procesele de curățare. Scoateți siguranța sau porniți siguranța la OFF și asigurați-vă de reactivare.
4. Imaginea 1, înșurubați capacul.
5. Utilizați o șurubelniță pentru a deschide cutia.
6. Conectați firul maro (L) la borna L, firul albastru (N) la borna N, conectați firul de împământare verde / galben.
7. O data ce cutia terminală este instalată înapoi, cutia de borne trebuie instalată în poziția corectă.

