

Invorio Set

10531339

3x



Invorio Set

10531339

3x



1,8W AC/DC 12V
150 Lumen
3.000 Kelvin
25.000 Hours
On/Off 10.000
Non dimmable
CRI > 79
IP44
Replaceable light source

INPUT: 100 - 240VAC 50HZ
OUTPUT: 12V DC 12W

5M SPT-1W + Splitter



+



LED unit 1,8W AC/DC 12V



Replaceable light source
by end user.

- D** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**
F Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **G**
I Il prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **G**
NL Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse **G**
S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieeffektivitetsklass **G**
CZ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti **G**
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **G**
RO Acest produs conține o sursă de lumină de categorie eficiență **G**



D Sicherheitsinformationen

- Beachten Sie bei der Installation stets die nationalen Installationsvorschriften.
- An der Leuchte dürfen keinerlei Änderungen vorgenommen werden. Es besteht Stromschlag- und Unfallgefahr.
- Beachten Sie die IP-Schutzklasse.

F Informations de sécurité

- Pendant l'installation, toujours respecter les règles d'installation applicables au niveau national.
- Il est interdit de modifier le luminaire de quelque manière que ce soit. Risque de choc électrique et d'accident.
- Respecter le degré de protection IP.

I Informazioni in materia di sicurezza

- Durante l'installazione, attenersi costantemente alla normativa nazionale relativa all'installazione.
- L'apparecchio non deve essere modificato in alcun modo. Rischio di scossa elettrica e incidente.
- Rispettare il grado di protezione IP.

NL Veiligheidsinformatie

- Neem tijdens de installatie altijd de nationale installatievoorschriften in acht.
- De armatuur mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Er bestaat risico op elektrische schokken en ongevallen.
- Neem de IP-beschermingsgraad in acht.

S Säkerhetsinformation

- Beakta alltid de nationella installationsföreskrifterna under installationen.
- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycka.
- Observera IP-skyddsklassen.

CZ Bezpečnostní informace


- Při instalaci vždy dodržujte národní předpisy pro instalaci.
- Světlo se nesmí nijak upravovat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

SK Bezpečnostné informácie

- Pri inštalácii vždy dodržujte vnútroštátne inšalačné predpisy.
- Svietidlo nesmie byť nijako upravované. Riziko nehody a úrazu elektrickým prúdom.
- Dodržujte stupeň ochrany IP.

RO Informații privind siguranța

- În timpul instalării, luați aminte la regulamentele naționale pentru instalații.
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Există risc de curentare electrică și accidentare.
- Luați aminte la gradul de protecție IP.



D Wartung und Pflege

Wischen Sie die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Setzen Sie die elektrischen Bauteile niemals Feuchtigkeit aus.

F Maintenance et entretien





Nettoyer le luminaire uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de produits de nettoyage chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.

I Manutenzione e cura

Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare mai polveri abrasive o detergenti chimici. Fare in modo che i componenti elettrici non si inumidiscano.

NL Onderhoud en verzorging

Veeg de armatuur alleen af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit schuurpoeders of chemische reinigingsmiddelen. Laat de elektrische componenten nooit vochtig worden.



S Underhåll och skötsel

Torka endast av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig de elektriska komponenterna bli fuktiga.

CZ Údržba a péče


Svítilno otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drátěnky nebo chemické čističí prostředky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součásti navlhly.

SK Údržba a starostlivosť.

Svietidlo utierajte iba mäkkou, suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky ani chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické súčiastky zvlhli.

RO Întreținere și păstrare

Nu ștergeți corpul de iluminat decât cu o cârpă fină și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri de curățat sau agenți chimici de curățare. Nu permiteți componentelor electrice să intre în contact cu apa.



II.

D Achtung:
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz,
bevor Sie Arbeiten daran durchführen.

Demontage

1. Lösen Sie die Schrauben 1. der Edelstahlabdeckung 2.
2. Demontieren Sie den Halter 8. von das Gehäuse 9.
3. Trennen Sie das Kabel 11 vom Gehäuse 9.

III.

Entsorgen Sie die einzelnen Bauteile
gemäß den geltenden Vorschriften!

Bauteil

1. Schraube
2. Deckel aus rostfreiem Stahl
3. Gummiring
4. Glas
5. Objektiv
6. die Lichtquelle
7. Steckdose
8. Halterung
9. Gehäuse
10. Gummi
11. Kabel

IV.

Erforderliches Werkzeug
Kreuzschlitzschraubenzieher

II.

F Attention:
Débrancher le dispositif du réseau
électrique avant toute opération.

Demontage

1. Desserrez les vis 1. du couvercle en acier inoxydable 2.
2. Démontez le support 8. de le boîtier 9.
3. Séparer le câble 11 du logement 9.

III.


Éliminer les différents composants
conformément à la réglementation en
vigueur!

Composant

1. Vis
2. Couvercle en acier inoxydable
3. Anneau en caoutchouc
4. Verre
5. Objectif
6. source de lumière
7. Prise de courant
8. Support
9. Logement
10. Caoutchouc
11. Câble

IV.

Outils nécessaires
Tournevis cruciforme



II.

IT Attenzione:
Scollegare dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione sul dispositivo.

Smontaggio

1. Allentare le viti 1. del coperchio in acciaio inox 2.
2. Smontare il supporto 8. di l'alloggiamento 9.
3. Separare il cavo 11 dal alloggiamento 9.

III.

Smaltire i singoli componenti secondo le normative vigenti!

Componentistica

1. Vite
2. Coperchio in acciaio inox
3. Anello in gomma
4. Vetro
5. Lente
6. Sorgente luminosa
7. Presa di corrente
8. Titolare
9. Alloggi
10. Gomma
11. Cavo

IV.

Strumenti richiesti
Cacciavite a croce

II.

NL Let op:
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Demonderen

1. Draai de schroeven 1. van de RVS deksel los 2.
2. Demonteer de houder 8. van de behuizing 9.
3. Scheid de kabel 11 van de behuizing 9.

III.


Verwijder de afzonderlijke componenten volgens de geldende voorschriften!

Component

1. Schroef
2. RVS deksel
3. Rubber ring
4. Glas
5. Lens
6. lichtbron
7. Contactdoos
8. Houder
9. Behuizing
10. Rubber
11. Kabel

IV.

Benodigde gereedschappen
Kruiskopschroevendraaier



II.

S Varning:
Koppla från elnätet innan du utför något arbete på enheten.

Demontering

1. Lossa skruvarna 1. på det rostfria stålskyddet 2.
2. Demontera hållaren 8. av höljet 9.
3. Separera kabeln 11 från bostäder 9.

III.

Kassera de enskilda komponenterna enligt tillämpliga regelverk!

Bauteil

1. Skruv
2. Lock i rostfritt stål
3. Gummiring
4. Glas
5. Lins
6. Ljuskälla
7. Uttag
8. Hållare
9. Bostäder
10. Gummi
11. Kabel

IV.

Verktyg som krävs
Stjärnmejsel

II.

CZ Upozornění:
Před jakoukoli operací s přístrojem jej odpojte od elektrické sítě.

Demontáž

1. Povolte šrouby 1. krytu z nerezové oceli 2.
2. Demontáž držáku 8. bydlení 9.
3. Oddělte kabel 11 od bydlení 9.

III.


Jednotlivé součásti zlikvidujte v souladu s platnými předpisy!

Composant

1. Šroub
2. Víko z nerezové oceli
3. Gumový kroužek
4. Sklo
5. Objektiv
6. Zdroj světla
7. Zásuvka
8. Držák
9. Bydlení
10. Guma
11. Kabel

IV.

Požadované nástroje
Křížový šroubovák



II.

SK Upozornenie:
Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia ho odpojte od elektrickej siete.

Demontáž

1. Uvoľnite skrutky 1. krytu z nehrdzavejúcej ocele 2.
2. Demontáž držiaka 8. bývanie 9.
3. Oddel'te kábel 11 od bývanie 9.

III.

Zlikvidujte jednotlivé komponenty podľa príslušných predpisov!

Componentistica

1. Skrutka
2. Veko z nehrdzavejúcej ocele
3. Gumový krúžok
4. Sklo
5. Objektív
6. Zdroj svetla
7. Zásuvka
8. Držiak
9. Bývanie
10. Guma
11. Kábel

IV.

Požadované nástroje
Křížový šroukovač

II.

RO Atenție:
Deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de utilizare

Dezasamblare

1. Slăbiți șuruburile 1. ale capacului din oțel inoxidabil 2.
2. Demontați suportul 8. de carcasa 9.
3. Separați cablul 11 de locuință 9.

III.

Aruncați componentele individuale în conformitate cu regulile aplicabile!

Component

1. Șurub
2. Capac din oțel inoxidabil
3. Inel de cauciuc
4. Sticlă
5. Obiectiv
6. Sursă de lumină
7. Soclu
8. Suport
9. Locuință
10. Cauciuc
11. Cablu

IV.

Unelte Necesare

Surubelnita cu varf în forma de cruce



- D** Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten hin (WEEE-Richtlinie). Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche und umweltschädliche Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfall ab. Dadurch helfen Sie mit, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.
- F** Le pictogramme présentant la poubelle barrée indique l'obligation de mettre au rebut séparément les appareils électriques et électroniques (DEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matières dangereuses et polluantes. Ne pas mettre cet appareil au rebut avec les déchets ménagers. Le déposer dans un point de collecte des déchets électriques et électroniques. Agir de la sorte permet de préserver les ressources et de protéger l'environnement. Pour plus de détails, bien vouloir se référer aux autorités locales.
- I** Il simbolo del bidone sbarrato indica l'obbligo di smaltimento separato dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e sostanze pericolose per l'ambiente. Non smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico. Smaltire in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuisce alla conservazione delle risorse naturali e si protegge l'ambiente. Per maggiori informazioni consultare le autorità locali.
- NL** Het pictogram met de doorgestreepte vuilnisbak wijst op de vereiste voor gescheiden verwijdering van elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke materialen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Zo helpt u hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.
- S** Piktogrammet med den överkryssade soptunnan indikerar kravet på separat kassering av elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga och miljöfarliga material. Kasta inte apparaten som hushållsavfall. Lämna in den vid en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra det hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information.
- CZ** Piktogram s přeškrtnoutou popelnicí upozorňuje na povinnost odděleného nakládání s elektrickými a elektronickými spotřebiči (OEEZ). Elektrické a elektronické spotřebiče mohou obsahovat nebezpečné a pro životní prostředí nebezpečné materiály. Nelikvidujte tento spotřebič jako domácí odpad. Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektrický a elektronický odpad. Pomůžete tím šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Další informace získáte na místních úřadech.
- SK** Piktogram s prečiarknutým odpadkový kôš označuje požiadavku na separovanú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a environmentálne nebezpečné materiály. Nevyhadzujte toto zariadenie ako domový odpad. Odovzdajte ho na zberné miesto elektrického a elektronického odpadu. Pomôže to šetriť zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.
- RO** Simbolul cu un cos de gunoi tăiat arata necesitatea separării deșeurilor electrice și electronice (DEEE) de restul gunoaielor. Aparatele electrice și electronice pot conține materiale dăunătoare pentru oameni și mediu. Nu aruncați aceste deșeuri în coșurile de gunoi menajere. Duceți-le într-un punct de colecție special pentru deșeurile electrice și electronice. Făcând aceasta, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și a păstrării resurselor naturale. Pentru mai multe detalii, va rugăm contactați autoritățile locale.

-
- | | |
|---|--|
| <p>D Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EG und EAWU Richtlinien.</p> <p>F Le produit est conforme aux exigences des directives CE et l'EAEU applicables.</p> <p>I Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive CE e EAEU applicabili.</p> <p>NL Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG, en EAEU richtlijnen.</p> | <p>S Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG- och EAEU-direktiv.</p> <p>CZ Výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES a EAEU.</p> <p>SK Výrobok je v súlade s požiadavkami platných smerníc ES a EAEU.</p> <p>RO Produsul este în conformitate cu cerințele directivelor CE și EAEU aplicabile.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>D 3 Jahre Garantie – Besuchen Sie unsere Website seasonlights.com für die Garantiebedingungen</p> <p>F Garantie de 3 ans – visitez notre site web seasonlights.com pour les conditions de garantie</p> <p>I anni di garanzia - visita il nostro sito web seasonlights.com per le condizioni di garanzia</p> <p>NL 3 jaar garantie – bezoek onze website seasonlights.com voor de garantievoorwaarden</p> | <p>S 3 års garanti - besök vår webbplats seasonlights.com för garantivillkor</p> <p>CZ 3letá záruka - záruční podmínky najdete na našich webových stránkách seasonlights.com</p> <p>SK 3-ročná záruka - záručné podmienky nájdete na našej webovej stránke seasonlights.com</p> <p>RO Garanție de 3 ani - vizitați site-ul nostru seasonlights.com pentru condiții de garanție</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>D Wenn Sie Fragen zu Einzelteilen oder zum Service haben, oder wenn Sie uns eine Beschwerde oder andere Hinweise übermitteln möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>F Pour tout renseignement concernant les pièces de rechange et les réparations ou pour les éventuelles plaintes et autres problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>I Per domande su parti, assistenza, possibili reclami o altre questioni, puoi sempre contattarci.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>NL Voor vragen over onderdelen, service, eventuele klachten of andere zaken kunt u altijd bij ons terecht.
E-mail: info@seasonlights.com</p> | <p>S För frågor om delar, service, eventuella klagomål eller andra frågor kan du alltid kontakta oss.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>CZ V případě dotazů na náhradní díly, servis, jakékoli stížnosti nebo jiné záležitosti nás můžete kdykoli kontaktovat.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>SK V prípade otázok týkajúcich sa dielov, servisu, akýchkoľvek sťažností alebo iných záležitostí nás môžete kedykoľvek kontaktovať.
E-mail: info@seasonlights.com</p> <p>RO Pentru întrebări despre piese, service, orice reclamații sau alte probleme, ne puteți contacta oricând.
E-mail: info@seasonlights.com</p> |
|---|--|



www.seasonlights.com