



Ventilator inteligent cu picior

Numărul articolului: FNST17CWT40W



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 11/22

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis FNST17CWT40W.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Utilizare preconizată

Manual de utilizare

RO | ▾

Produsul nu poate fi controlat dintr-o distanță deosebit de mare, recomandăm să
prin aplicația Nedis SmartLife.

Acest produs este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Acest produs este destinat utilizării în gospodării, pentru funcții gospodărești obișnuite și poate fi
folosit de asemenea de către utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești
obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții
hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea
corectă a produsului.

Specificații

Produs	Ventilator inteligent cu picior
Numărul articolului	FNST17CWT40W
Tensiune de intrare	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Putere maximă	60 W
Putere maximă de transmisie radio	802.11b 17,5 dBm 802.11g 14,5 dBm 802.11n 13,5 dBm
Câștig antenă	2,5 dBi

Canale	Canale 1 - 14
Metodă modulație	CCK, DSSS, OFDM
Tipul bateriei telecomenzii	2 x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)

Informații de referință pentru ventilatoarele de confort

Descriere	Simbol	Valoare	Unitate
Debit maxim de ventilație	F	74,36	m ³ /min
Intrare alimentare electrică ventilator	P	50,30	W
Valoare de funcționare	S _V	1,48	(m ³ /min)/W
Consum electric în standby	P _{SB}	0,82	W
Nivel sonor ventilator	L _{WA}	57,22	dB (A)
Viteza maximă a aerului	C	3,77	m/s
Consum de electricitate sezonier	Q	17,02	kWh/a

Manual de utilizare

RO | 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


Manual de utilizare

RO | 

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐


Manual de utilizare

RO | ▼



Manual de utilizare

RO | ▾



A

- 1 Grilă față
- 2 Închizători
- 3 Paleta ventilatorului
- 4 Capul ventilatorului
- 5 Panou de comandă
- 6 Siguranță de reglare a înălțimii
- 7 Ștecher
- 8 Șurub de blocare

Manual de utilizare

RO | ▾

11 Șurub de montare grilă spate

12 Grilă spate

13 Bază

14 Șurub în L

15 Telecomandă

16 Compartiment baterie


17 Distanțier

18 Capacul bateriei

19 Piuliță

20 Șurub

Panou de control (image **B**)



B

- ➊ Indicator mod așteptare
- ➋ Indicator baleiere

Manual de utilizare

RO | ▾

5 Buton oprit

6 Buton temporizator

7 Indicator viteză

8 Indicator temporizator


9 Indicator turație ventilator

10 Buton pornit / turație

11 Buton baleiere

Telecomandă (imagine **C**)

Manual de utilizare

RO | **C****1** Buton pentru mod**2** Buton temporizator

5 Buton baleiere

Instrucțiuni de siguranță

⚠️ AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Copiii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsește experiența nu au voie să folosească produsul fără supraveghere.
- Opriți produsul și deconectați-l de la priză când nu îl folosiți sau înainte de întreținere.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.
- Nu apropiați de orificii și piesele aflate în mișcare părul, îmbrăcămintea largă, degetele și toate părțile corpului.
- Nu exploatați produsul în prezența gazelor explozive.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Utilizați produsul doar dacă mufa polarizată se potrivește perfect într-o priză polarizată. Dacă mufa nu se potrivește, schimbați mufa și încercați din nou. Dacă nici așa nu se potrivește, solicitați asistența unui electrician calificat.

...la expunere, elementele de baterie sau baterie la temperaturi ridicate sau la soare, depozitarea în lumina directă a soarelui.

- În cazul unor scurgeri din elemente, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.
- Folosiți exclusiv tipurile de baterii recomandate în acest document.
- Verificați ca marcasele polarității (+) și (-) să corespundă.
- Eliminați corect celula sau bateria.
- Folosiți în respectiva aplicație exclusiv elementul de baterie sau bateria destinată acestui scop.

Explicația simbolurilor de pe produs sau ambalaj


Pictogramă	Descriere
	Produsul la care protecția împotriva șocurilor electrice nu se bazează exclusiv pe izolația de bază, dar la care sunt prevăzute măsuri suplimentare de precauție privind siguranța, cum ar fi izolația dublă sau izolația ranforsată, fără a exista prevederi de împământare de protecție sau bazarea pe condițiile de instalare. NOTĂ Pot fi furnizate produse din Clasa II, cu mijloace de menținere a continuității circuitelor de protecție, cu condiția ca aceste mijloace să fie înglobate în produs și să fie izolate de suprafețele accesibile conform cerințelor Clasei II.

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin intermediul site-ului web: www.nedis.com.

Amplasarea bateriilor (image **D**)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


**D**

1. Deschideți compartimentul pentru baterii **A16**.
2. Așezați 2 baterii tip AAA (nu sunt incluse) în compartimentul pentru baterii **A16**.
- i** 3. Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe elementele de baterie, baterie și echipament și asigurați-vă că le utilizați corect.
3. Închideți compartimentul pentru baterii **A16** cu capacul de baterie **A18**.


Instalarea produsului (imagine **E - H**)

Manual de utilizare


RO | ▾

**E**

Manual de utilizare


RO | **F**

Manual de utilizare

RO | **G**

Manual de utilizare

RO | ▾



Manual de utilizare

RO | ▾

1. Fixați piciorul telescopic **A10** pe bază **A13** cu ajutorul șurubului în L **A14** și distanțatorul **A17**.
2. Reglați piciorul telescopic **A10** la înălțimea dorită.
3. Strângeți dispozitivul de blocare pentru reglarea înălțimii **A6**.
4. Așezați capul ventilatorului **A4** pe piciorul telescopic **A10**.
5. Asigurați-vă că ați strâns șurubul de blocare **A8**.
6. Potrivii fantele carcasei-grilaj din spate **A12** pe urechiușele de poziționare de pe capul ventilatorului **A4**.
7. Fixați carcasa-grilaj din spate **A12** folosind piulița de montare pentru carcasa-grilaj din spate **A11**.
- ⚠️ Asigurați-vă că ați strâns piulița de montare a carcasei-grilaj din spate **A11**.
8. Fixați paleta ventilatorului **A3** folosind piulița de montare pentru paleta ventilatorului din spate **A9**.
- ⚠️ Asigurați-vă că ați strâns șurubul paletei ventilatorului **A9**.
9. Aliniați carcasa-grilaj din față **A1** cu carcasa-grilaj din spate **A12**.
10. Închideți cele cinci închizătoare **A2**.
11. Fixați carcasa-grilaj din față **A1** pe carcasa-grilaj din spate **A12** cu șurubul **A20** și piulița **A19**.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu adresa dvs. de e-mail și atingeți **Continue**.
4. Veți primi un cod de verificare la adresa de e-mail.
5. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
6. Creați o parolă și atingeți **Done**.

Adăugarea produsului la aplicația Nedis SmartLife

1. Porniți produsul.
2. Țineți apăsat butonul de oscilare **B11** timp de 5 secunde.
i Indicatorul Wi-Fi **B11** clipește rapid și se emite un sunet pentru a indica activarea modului asociere.
3. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
4. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
5. După confirmare, puteți comanda produsul de la smartphone.

Utilizare

Utilizarea produsului

Introduceți ștecherul într-o priză electrică.

Puteți comanda ventilatorul cu ajutorul butoanelor de pe stativ sau cu ajutorul telecomenzii incluse

A15.

Buton	Descriere
Buton Pornit B10 C3	Apăsați pentru a porni produsul.
Buton turație B10 C3	Apăsați repetat pentru a selecta turația ventilatorului.

Buton bătăiere B11 C5	Apasați pentru activarea oscilației.
Buton pentru mod C1	Apăsați pentru a schimba modul ventilator la diferite moduri de ventilare.
Buton oprit B5 C4	Apăsați pentru a opri produsul.

i Modurile pot fi schimbate doar folosind telecomanda.

Modul	Descriere
Mod normal	Produsul funcționează încontinuu la viteza selectată.
Mod veghe	Produsul funcționează încontinuu la viteza selectată, cu intervale de 5 secunde. Ventilatorul își reduce viteza la intervale de 30 de minute până ce ajunge la viteză redusă.
Mod natural	Produsul funcționează încontinuu la viteza selectată, cu intervale de 5 secunde.

Mentenanță

! Înainte de curățare și întreținere, opriți produsul și deconectați alimentarea.
Curățați produsul cu o lavetă umedă și săpun neutru.

de securitate, precum și aspecte

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Acest produs este proiectat exclusiv pentru utilizare privată (utilizare casnică normală). Nedis nu răspunde de uzura, defectarea și/sau daunele produse de utilizarea comercială a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul FNST17CWT40W de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/FNST17CWT40W#support