




Dispozitiv de localizare Bluetooth® Smart Tag

Numărul articolului: BTTAG10WT



Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 03/23

Despre acest document

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați ambalajul pentru a-l consulta ulterior.

Simboluri utilizate




AVERTISMENT!

Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este

NOTĂ	Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica practici care nu sunt legate de vătămarea corporală.
i	Indică informații importante care nu sunt direct legate de siguranță.

Descrierea produsului

Prezentare generală a produsului



3 Capacul bateriei

4 Suport

5 Difuzor

Siguranță

Utilizare preconizată și nepreconizată previzibilă

Acest produs este conceput ca dispozitiv de localizare inteligent cu Bluetooth® pentru a urmări și găsi bunurile dumneavoastră.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

Orice altă utilizare a produsului în afară de cea descrisă în acest manual de utilizare este considerată utilizare nepreconizată și poate cauza vătămări sau deteriorări ale produsului, anulând garanția.

Următoarele situații sunt considerate ca fiind o utilizare nepreconizată previzibilă:

- Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Modificări neautorizate ale produsului.
- Utilizarea unor piese de schimb sau accesorii nerecomandate de către producător.
- Neremedierea acelor defecte ale produselor care sporesc riscurile de siguranță.
- Utilizare care diferă de condițiile de funcționare specificate.

Manual de utilizare

RO | ▾

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de incendiu:

- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul dacă este deteriorat sau defect.

Pericol electric:

- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
- Nu deschideți produsul. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat pentru intervenții de întreținere.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați atunci când produsul este în uz pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul. Supravegheați întotdeauna copiii atunci când produsul este în uz.

Pericol de arsuri chimice:

- Nu lăsați niciodată bateria, atât cea plină, cât și cea goală, la îndemâna copiilor, pentru a evita riscul de înghițire. Aruncați imediat și în siguranță bateria uzată. Solicitați imediat asistență medicală atunci când suspectați că o baterie a fost înghițită.
- Evitați întotdeauna contactul ochilor sau al pielii cu acidul bateriei dacă o baterie prezintă scurgeri. În caz de contact cu acidul bateriei, spălați imediat ochii sau pielea cu apă din abundență și consultați un medic.

Pericol de explozie:

- Nu expuneți niciodată bateria la căldură, foc sau la lumina directă a soarelui.

NOTĂ

Risc de deteriorare a produsului:

Manual de utilizare

RO | ▼

... și pot afecta buna funcționare.

- Întotdeauna, atunci când introduceți bateria, potriviți marcajul plus (+) și minus (-) de pe baterie cu marcajul plus (+) și minus (-) de pe produs.
- Scoateți întotdeauna bateria din produs dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Utilizați întotdeauna tipul de baterie recomandat.
- Nu supuneți niciodată bateria la șocuri mecanice.
- Păstrați întotdeauna bateriile curate și uscate. Curățați bateria cu o cârpă curată și uscată atunci când aceasta se murdărește.

Risc de deșeuri periculoase:


- Îndepărtați întotdeauna bateria din produs înainte de a o elimina. Bateria poate conține metale grele toxice și îndeplinește cerințele privind deșeurile periculoase.

Instalare

Instalarea produsului

Manual de utilizare


RO | ▾




1. Scoateți capacul bateriei.
2. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii.
3. Închideți capacul bateriei.

Manual de utilizare

RO | ▾



4. Introduceți produsul în manșon.




5. Deschideți Apple Find My app.


Manual de utilizare

RO | ▾

1. Descărcați aplicația Find My.



9. Țineți apăsat butonul de asociere timp de 5 – 10 secunde pentru a activa asocierea. Produsul emite un bip pentru a indica activarea modului asociere. Aplicația detectează automat produsul.



- 10. Atingeți **Connect**.
- 11. Respectați instrucțiunile din aplicație.

Utilizare

Funcții produs

Funcție	Descriere
Redare sunet	Atingeți pentru a vă găsi lucrurile după sunet.
Indicații	Atingeți pentru a vă găsi lucrurile după indicații.

Modul pierdut

Atingeți pentru a activa urmărirea locației și pentru a activa notificările atunci când cineva v-a găsit lucrurile căutate.

Factory reset

1. Eliminați produsul din Apple Find My app.
2. Țineți apăsat butonul de asociere timp de 12 secunde.
Produsul emite un bip.
3. Apăsați de două ori butonul de asociere pentru a reseta produsul.

Produsul emite două bipuri. Resetarea produsului a reușit.

Mentenanță

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Eliminare

Respectați reglementările locale la eliminarea produsului. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.



Precizări legale

Nedis își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile și criteriile de performanță ale produsului fără notificare prealabilă sau obligație.

Aviz juridic

Utilizarea AppleWorks cu produsul înseamnă că produsul a fost proiectat pentru a funcționa în mod specific cu tehnologia identificată în produs și a fost certificat de fabricantul produsului pentru a îndeplini specificațiile și cerințele produsului Apple Find My network. Apple nu își angajează responsabilitatea pentru funcționarea acestui produs sau utilizarea acestui produs, nici pentru respectarea de către acesta a standardelor de siguranță și reglementare.

Declarație privind mărcile

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS și watchOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. IOS este o marcă comercială sau marcă înregistrată a Cisco în SUA și alte țări și este utilizată sub licență.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul BTTAG10WT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/BTTAG10WT#support

Declarație privind compatibilitatea

Pentru utilizarea Apple Find My app pentru a localiza acest produs, se recomandă ultima versiune de iOS, iPadOS sau macOS.

