




Nedis SmartLife

Plafonieră inteligentă Wi-Fi foarte subțire

Numărul articolului: WIFILAC31WT



Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands

Despre acest document

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.

Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Păstrați ambalajul pentru a-l consulta ulterior.

Simboluri utilizate

AVERTISMENT!

ATENȚIE!

Cuvânt de semnal utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări corporale minore sau moderate.

NOTĂ

Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica practici care nu sunt legate de vătămarea corporală.


Descrierea produsului

Prezentare generală a produsului



Manual de utilizare

RO | ✓



A

- ❶ Lustră
- ❷ Racord fire
- ❸ Placă de montare
- ❹ Cârlige de siguranță
- ❺ șurub de 4 mm

Siguranță

Utilizare preconizată și nepreconizată previzibilă

Acest produs este o lustră inteligentă, destinată iluminării spațiilor interioare, cu lumină ambientală albă sau colorată, care poate fi controlată prin intermediul aplicației Nedis SmartLife.

Acest produs nu este destinat utilizării în camere umede, cum ar fi băile.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

Următoarele situații sunt considerate ca fiind o utilizare nepreconizată previzibilă:

- Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Modificări neautorizate ale produsului.
- Utilizarea unor piese de schimb sau accesorii nerecomandate de către producător.
- Neremedierea acelor defecte ale produselor care sporesc riscurile de siguranță.
- Utilizare care diferă de condițiile de funcționare specificate.

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT!

Pericol electric:

- Intervențiile de service asupra acestei instalații de iluminat pot fi realizate doar de un tehnician calificat în operații de întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Înainte de a instala produsul, debransați întotdeauna alimentarea întrerupătorului care controlează lumina.

Manual de utilizare

RO | ▼

Risc de deteriorare:

- Instalați produsul la distanța minimă de 1 m față de suprafețele și obiectele iluminate.

ATENȚIE!

Pericol pentru siguranță:

- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul dacă este deteriorat sau defect.

Pericol fizic:

- Aparatul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu existe riscul de privire prelungită în interiorul acestuia la o distanță mai mică de 1 m.

NOTĂ

Risc de deteriorare a produsului:



- Nu efectuați nicio modificare a produsului. Modificările pot afecta siguranța, garanția și funcționarea corectă.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.

Instalare

Instalarea produsului



Manual de utilizare

RO | ▼





Manual de utilizare

RO | ▼





Manual de utilizare


RO | ▼




Manual de utilizare

RO | ▼





Conectarea produsului în aplicația Nedis SmartLife



Setare

EZ



WIFILAC31WT_ResetE

Z.gif

Lumina începe să clipească rapid după ce este pornită alimentarea.

Dacă lumina nu începe automat să clipească, rotiți de trei ori butonul de iluminare pentru a reseta produsul.

Manual de utilizare

RO | ▼

Z_confirm.gif

Confirmați că lumina clipește rapid.

AP

 WIFILAC31WT_ResetA

P.gif

Rotiți butonul de iluminare de trei ori pentru a pune produsul în mod AP. Lumina începe să clipească încet.

 WIFILAC31WT_ResetA

P_confirm.gif

Confirmați că lumina clipește încet.

Mentenanță



AVERTISMENT!

Pericol electric:

Curățați carcasa lunar cu o cârpă moale și umedă.

Remediarea defecțiunilor

Problemă	Cauza posibilă	Posibilă soluție
Produsul nu se conectează la aplicația Nedis SmartLife.	Produsul nu este conectat la o sursă de alimentare.	Verificați firele de alimentare.
	Dispozitivul mobil utilizat nu este conectat la Wi-Fi.	Conectați dispozitivul mobil la Wi-Fi.
	Routerul este setat pe Wi-Fi de 5 GHz.	Setați routerul pe Wi-Fi de 2,4 GHz
	Produsul nu este în mod asociere.	Aprindeți, stingeți și aprindeți din nou lumina. Lumina clipește rapid. Aplicați pașii pentru asociere.

În cazul unor defecțiuni persistente, contactați furnizorul sau serviciul clienți Nedis.

Eliminare



adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.

Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Precizări legale

Nedis își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile și criteriile de performanță ale produsului fără notificare prealabilă sau obligație.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILAC31WT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFILAC31WT#support