

SCAME RO S.R.L.
 REMETEA MARE NR.358/D TIMIS
 Tel/Fax: +40 (256) 274.200
 office@scame.com

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE TABLOURI ELECTRICE

Pentru tablourile electrice cu codurile de mai jos, sunt valabile urmatoarele instructiuni de folosire:

Cod EAN	Cod
6426955001185	632.RO0118
6426955001239	633.RO0025
6426955000584	632.RO0043
6426955001260	633.RO0026
6426955001451	632.RO0153
6426955001215	633.RO0023
6426955000249	632.RO0025
6426955001222	633.RO0024
6426955000553	633.RO0016

1. Se va deschide cutia tabloului electric, prin desurubarea suruburilor de pe fata principala a acestuia;
2. Se va monta tabloul electric, pe perete, conform specificatiilor tehnice;
3. Se va monta presetupa pentru racordarea cablului de alimentare;
4. Se va conecta cablul de alimentare in clemele de conexiune;
5. Se va inchide cutia tabloului electric, prin insurubarea suruburilor, conform specificatiilor tehnice;
6. Se vor conecta sigurantele automate, de alimentare a prizelor, de la stanga la dreapta;
7. Pentru conectarea la priza de 5P, 32A, 400V, se ridica capacul prizei si se introduce stecherul tinand cont de pozitia pinilor din priza. La eliberarea capacului, acesta va bloca stecherul in priza;
8. Pentru conectarea la priza de 5P, 16A, 400V, se ridica capacul prizei si se introduce stecherul tinand cont de pozitia pinilor din priza. La eliberarea capacului, acesta va bloca stecherul in priza;
9. Pentru conectarea la priza de 2P+Pe, 16A, 230V, se ridica capacul prizei si se introduce stecherul in priza
10. Pentru deconectarea stecherului din priza, se ridica capacul, pentru a debloca stecherul si se extrage stecherul din priza.
11. Dupa deconectare, capacul se va inchide automat, acoperind priza in intregime.


