




Purificator de aer

Numărul articolului: AIPU100CWT



Nedis BV

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 10/19

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis AIPU100CWT.

- Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.
- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

Nedis AIPU100CWT este un purificator de aer cu afișaj.

Utilizare preconizată

Produsul este destinat purificării aerului dintr-o încăpere.

Purificatorul poate filtra aerul dintr-o încăpere cu suprafața maximă de 20 m².

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Manualul de utilizare


RO | ▼

Numarul articolului	AIPU100CWT
Dimensiuni (L x l x h)	215 Ø x 460 mm
Suprafață aplicabilă	< 20 m ²
Debit de furnizare a aerului curat	200 m ³ / h
Nivel sonor	32 - 50 dB
Temperatură de funcționare	-10 °C - 40 °C
Umiditate de funcționare	< 95 % RH
Alimentare electrică	220 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz
Putere nominală	35 - 40 W
Putere în standby	< 0,5 W

Piese principale (image A)

Manualul de utilizare

RO | ▼



A

1 Afişaj cu LED

2 Lampa LED

3 ieşire aer

4 Cablu electric

5 Admisie aer


6 Filtru de aer

7 Capacul filtrului

Interfaţă (image B)

Manualul de utilizare

RO | ▼

**B**

- ❶ Buton pornit/oprit
- ❷ Buton mod așteptare
- ❸ Indicator turație ventilator
- ❹ Buton turație ventilator
- ❺ Buton Light
- ❻ Buton anioni
- ❼ Indicator turație ventilator
- ❽ Indicator filtru

Manualul de utilizare

RO | ▼

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu conectați la priza electrică un cablu legat cu colier.
- Nu așezați produsul în apropierea arzătoarelor cu gaz, electrice sau a unui cuptor încălzit.
- Nu folosiți un produs avariât.
- Nu folosiți produsul în medii umede sau ude.
- Folosiți produsul doar în interior.
- Dacă este necesar service-ul, apălați la personal calificat.
- Nu introduceți obiecte în produs.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație.
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul.
- Nu lăsați cablul electric să atingă suprafețele fierbinți.
- Nu puneți obiecte desupra ei.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.

Instalare

- Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă
- piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin
- intermediul site-ului web: **www.nedis.com**.

Îndepărtarea ambalajelor

1. Deschideți **A7**.
2. Scoateți **A6**.
3. Îndepărtați ambalajele și montați la loc **A6**.
4. Închideți **A7**.

i Pentru asigurarea funcționării adecvate, nu așezați produsul mai aproape de 40 cm față de perete.

5. Conectați **A4** la priză.

Utilizare

1. Apăsați **B1** pentru a porni produsul.
2. Apăsați **B4** pentru a mări/micșora turația ventilatorului.
- i** **B3** indică turația dorită a ventilatorului.
3. Opțional, alegeți una dintre următoarele acțiuni:
 - **B2** pentru a selecta '**sleep (așteptare)**'.
 - **B6** pentru a selecta '**anion**'.
- i** Țineți ferestrele închise cât timp produsul este pornit.

Setarea modului așteptare (sleep)

1. Apăsați **B2** pentru selectarea modului așteptare.
- i** În modul așteptare, produsul funcționează cât mai silențios posibil.
2. Apăsați **B2** din **B1** pentru a ieși din acest mod.

Setarea modului anioni

- 1. Apăsați **B6** pentru selectarea modului anioni.
- **i** Produsul eliberează milioane de anioni pe secundă.
- 2. Apăsați **B6** din **B1** pentru a ieși din acest mod.
-
-

Remediarea defecțiunilor

Problemă	Soluție
Produsul nu pornește.	Conectați la o priză electrică. Verificați dacă este deteriorat cablul electric. Asigurați-vă că A7 este închis.
Produsul face zgomote ciudate.	Asigurați-vă că A6 este așezat corect. Apăsați B4 pentru a mări viteza Înlocuiți A6 .
Calitate slabă a purificării.	Nu blocați orificiile de ventilație și asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul produsului.

	Înlocuiți A6.
Produsul împrășteie un miros neplăcut.	Asigurați-vă că încăperea are o umiditate relativă mai mică de 85 %. Înlocuiți A6.
B8 se aprinde după înlocuirea A6 .	Țineți apăsat B8 timp de 3 secunde pentru resetare.

Mentenanță

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea

- produsului.

○

○

○

- Pentru curățarea produsului:

○

-  Deconectați produsul înainte de service.

○

- • Curățați **A6** cel puțin o dată pe lună cu aspiratorul.

○

-  Nu îl curățați cu apă sau alte lichide.

○

Indicator filtru de verificare

1. Când **B8** se aprinde, verificați **A6**.
2. Când prezintă urme de praf, curățați-l conform descrierii de la „Pentru curățarea produsului”.

Înlocuirea filtrului

-  Înlocuiți filtrul la 6 – 8 luni.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Precizări legale

Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.