




Purificator de aer

Numărul articolului: AIPU200CWT



 **Nedis BV**
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands 10/19

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziția produsului Nedis AIPU200CWT.

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

- Acest manual de utilizare este adresat utilizatorului final. Citiți cu atenție aceste informații înainte de instalarea sau utilizarea produsului.
- Păstrați întotdeauna aceste informații în același loc cu produsul, pentru a le utiliza în viitor.

Descrierea produsului

- Nedis AIPU200CWT este un purificator de aer cu afișaj, indicator de calitate a aerului și filtre care pot fi schimbate.

Utilizare preconizată

Produsul este destinat purificării aerului dintr-o încăpere.

Purificatorul poate filtra aerul dintr-o încăpere cu suprafața maximă de 25 m².

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.


Specificații

Manualul de utilizare

RO | ▼

Numarul articolului	AIPU200CW I
Dimensiuni (L x l x h)	355 x 205 x 530 mm
Suprafață aplicabilă	< 25 m ²
Debit de furnizare a aerului curat	200 m ³ / h
Nivel sonor	35 - 54 dB
Temperatură de funcționare	-10 °C - 40 °C
Umiditate de funcționare	< 95 % RH
Alimentare electrică	220 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz
Putere nominală	50 W
Putere în standby	0,5 W

Piese principale (image A)



A

❶ Indicator de calitate a aerului

❷ Afișaj cu LED

❸ Filtru de aer

❹ Capacul filtrului

❺ Cablu electric


❻ Capacul senzorului

❼ Senzor de calitate a aerului

Interfață (imagine B)

Manualul de utilizare

RO | ▼

**B**

- ❶ Indicator pornit/oprit
- ❷ Indicator turație ventilator / Mod automat
- ❸ Indicator mod așteptare
- ❹ Priză de aer / leșire aer
- ❺ Indicator temporizator
- ❻ Indicator anioni
- ❼ Indicator de calitate a aerului
- ❽ Indicator filtru
- ❾ Buton filtru

11 Buton armonii

12 Buton temporizator

13 Buton mod așteptare

14 Buton turație ventilator

15 Buton pornit/oprit

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Nu conectați la priza electrică un cablu legat cu colier.
- • Folosiți produsul doar în interior.
- • Nu folosiți un produs avariata.
- • Nu folosiți produsul în medii umede sau ude.
- • Nu introduceți obiecte în produs.
- • Nu așezați produsul în apropierea arzătoarelor cu gaz, electrice sau a unui cuptor încălzit.
- • Nu lăsați cablul electric să atingă suprafețele fierbinți.
- • Nu puneți obiecte deasupra ei.
- • Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul.
- Dacă este necesar service-ul, apălați la personal calificat.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta produsul de la priză. Apucați întotdeauna ștecherul și trageți de acesta.

Instalare

Verificați conținutul ambalajului

Verificați dacă toate piesele sunt prezente și ca asupra pieselor să nu fie vizibile avarii. Dacă piesele sunt deteriorate sau defecte, contactați departamentul de service al Nedis B.V. prin

Îndepărtarea ambalajelor

1. Deschideți **A4**.
2. Scoateți **A3**.
3. Îndepărtați ambalajele și montați la loc **A3**.
- i** Orientat așa cum se prezintă în imagine A
4. Închideți **A4**.
- i** Pentru asigurarea funcționării adecvate, nu așezați produsul mai aproape de 40 cm față de perete.
5. Conectați **A5** la priză.

Utilizare

Utilizarea produsului

- 1. Apăsăți **B15** pentru a porni produsul.
- 2. Apăsăți **B14** pentru a mări/micșora turația ventilatorului.
- **i** **B2** indică turația dorită a ventilatorului.
- 3. Opțional, alegeți una dintre următoarele acțiuni:
 - • **B13** pentru a selecta '**sleep (așteptare)**'.
 - • **B12** pentru a selecta '**auto (automat)**'.
 - • **B11** pentru a selecta '**anion**'.
 - • **B10** pentru a selecta '**AQ**'.
- i** Țineți ferestrele închise cât timp produsul este pornit.

Setarea modului automat

1. Apăsăți **B14** pentru selectarea modului automat.
- i** **B2** afișează modul selectat.

Senzorul arată calitatea aerului și reglează turația ventilatorului dacă este necesar.

2. Apăsăți **B10** din **B15** pentru a ieși din acest mod.

Setarea modului așteptare (sleep)

Setarea temporizatorului

1. Apăsați **B12** pentru setarea temporizatorului.
 2. Apăsați **B12** pentru a mări/micșora timpul.
 - i B5** afișează timpul selectat.
- Opțiuni pentru timp: 2 ore, 4 ore, 8 ore.
3. Pentru anularea temporizatorului, reporniți produsul.

Setarea modului anioni

1. Apăsați **B11** pentru selectarea modului anioni.
- i** Produsul eliberează milioane de anioni pe secundă.
2. Apăsați **B11** din **B15** pentru a ieși din acest mod.

Setarea modului calitate aerului

1. Apăsați **B10** pentru selectarea modului calitate aerului.
- A1** arată calitatea aerului folosind culori.

Culoare	Calitatea aerului
Roșu	Slab
Galben	Acceptabil
Albastru	Bun

Remediarea defecțiunilor

Problemă	Soluție
Produsul nu pornește.	Conectați la o priză electrică.

Produsul face zgomote ciudate.

Asigurați-vă că **A3** este așezat corect.

Apăsați **B14** pentru a mări viteza

Înlocuiți **A3**.

Calitate slabă a purificării.

Nu blocați orificiile de ventilație și asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul produsului.

Asigurați-vă că **A3** este așezat corect.

Asigurați-vă că încăperea este mai mică de 25 m².

Înlocuiți **A3**.

Produsul împrășteie un miros neplăcut.

Asigurați-vă că încăperea are o umiditate relativă mai mică de 85 %.

Înlocuiți **A3**.

B8 se aprinde după înlocuirea **A3**.

Țineți apăsat **B9** timp de 3 secunde pentru resetare.

Mentenanță

Curățați periodic produsul cu o lavetă moale, curată și uscată. Evitați folosirea substanțelor abrazive, care pot avaria suprafața.

Nu folosiți agenți chimici agresivi, de exemplu amoniac, acid sau acetonă la curățarea produsului.

Pentru curățarea produsului:



Deconectați produsul înainte de service.



Curățați **A3** cel puțin o dată pe lună cu aspiratorul.



Nu îl curățați cu apă sau alte lichide.

Indicator filtru de verificare

Înlocuirea filtrului

i Înlocuiți filtrul la 6 – 8 luni.

Consultați „Îndepărtarea ambalajelor” pentru informații asupra modului de îndepărtare și amplasare **A3**.

Garanție

Orice schimbări și/sau modificări asupra produsului vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii produse prin utilizarea incorectă a produsului.

Precizări legale

- Proiectele și specificațiile pot face obiectul schimbării fără preaviz. Toate emblemele, mărcile și
- denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor
- lor proprietari și, prin urmare, sunt recunoscute ca atare.

Eliminare



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere, în întreaga UE. Pentru prevenirea posibilelor daune asupra mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, aveți responsabilitatea de a-l recicla, în scopul promovării reutilizării sustenabile a materiilor prime. Pentru returnarea produsului dumneavoastră uzat, puteți folosi sistemele obișnuite de returnare și colectare sau puteți contacta magazinul în care a fost achiziționat produsul. În cadrul acestui magazin se poate recicla produsul într-un mod responsabil față de mediu.