







GARDEN PLACE




D	Bedienungsanleitung	- 6 -
F	Notice d'utilisation	- 7 -
I	Manuale delle istruzioni	- 8 -
NL	Bedieningshandleiding	- 9 -
S	Bruksanvisning	- 10 -
CZ	Návod k obsluze	- 11 -
SK	Návod na používanie	- 12 -
RO	Instrucțiuni de utilizare	- 13 -


A		1
B1		1
B2		1
C1		1
C2		1
D1		1
D2		1
E		2
F		1

D: Schrauben F: des vis I: viti NL: schroeven S: skruvar CZ: šrouby SK: skrutky RO: șuruburi		
①	 M8x30	8
②	 M6x60	6
③	 M8x15	8
④	 MØ8/18x2	8
⑤	 M4	2

D: Tisch
 F: table
 I: tavolo
 NL: tafel
 S: bord
 CZ: stůl
 SK: stôl
 RO: masă



D: Stuhl
F: chaise
I: sedia
NL: stoel
S: stol
CZ: židle
SK: stoličku
RO: scaun





WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Gartenmöbelsets aus Holz werden während der Herstellung mit Konservierungsöl behandelt. Wir empfehlen, vor dem Aufstellen im Freien Teaköl oder Hartholzversiegelung aufzutragen, um die Auswirkungen der natürlichen Witterung zu verringern.

Produkt

Gartenmöbel-Set Forma Akazie, Artikel-Nr.: 10360592

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gartenmöbel-Set ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 110 kg (je Stuhl) und 60 kg (Tisch) belastet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sicherheitshinweise

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.

Vorsicht Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.



REMARQUE: LA RÉFÉRENCE PRÉSERVATION. LIRE ATTENTIVEMENT

Les meubles de jardin en bois sont traités avec de l'huile préservée dans le processus de fabrication. Pour réduire l'impact des intempéries, utilisez de l'huile de teck ou des scellants à bois avant de les placer à l'extérieur.

Produit

Les meubles de jardin Forma Akazie, code de produit: 10360592

Les usages

Cet ensemble de meubles de jardin est conçue pour utiliser en extérieur et pouvoir supporter une charge maximale de 110 kg (par chaise) et 60 kg (table). Ne l'utilisez pas à d'autres but que celles décrites ci-dessus et ne réparez pas le produit car cela pourrait l'endommager. Le produit ne convient pas aux buts commerciales.

Consignes de sécurité

Avertissement! Danger pour les enfants et les petits enfants!

Ne laissez jamais un enfant sans surveillance!

- Le matériau d'emballage présente un risque d'étouffement!
- Le produit n'est pas un équipement d'escalade ou de jeu.
- Il faut assurer que les gens, en particulier les enfants, ne se tiennent pas sur le produit car le produit peut perdre l'équilibre et se retourner.

Remarque: en cassée

- Il faut assurer que toutes les pièces ne sont pas endommagées. Les pièces endommagées peuvent affecter la sécurité et la stabilité.

Consignes générales de sécurité

- Il faut assurer que toutes les pièces individuelles sont correctement vissées ensemble avant de l'utiliser pour la première fois.
- Il faut vérifier la stabilité du produit avant de l'utilisation.
- Il faut utiliser le produit correctement et dans le bon but.
- Le produit ne convient pas aux façades ou aux ascenseurs.
- Il faut tenir éloigné du feu.
- Le produit est placé sur une surface plane et solide.



NOTE DA CONSULTARE DOPO COME CONSERVA? SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.

Mobili da giardino fatti in legno trattato con l'olio durante il processo di lavorazione. Per diminuire gli effetti climatici si dovrebbe usare il teak oil oppure le sostanze per chiudere il legno prima di metterlo all'aperto.

Prodotto

Mobili da giardino Forma Akazie, Codice di prodotto: 10360592

Motivi d'uso

Questo set di mobili da giardino sono stati disegnati per uso all'aperto con il carico massimo di 110 kg (ogni sedia) e 60 kg (tavolo). È vietato usare i mobili per obiettivi diversi da quelli descritti sopra oppure riparare il prodotto in quanto potrebbe danneggiarlo. Il prodotto non è adatto per lo scopo commerciale.

Istruzioni per la sicurezza

Avvertenza! Pericolo per i bambini piccoli e bambini!

Non lasciare i bambini con i mobili senza sorveglianza!

- I materiali dell'imbalaggio può provocare il soffocamento!
- Il prodotto non è un'attrezzatura da arrampicata o da gioco
- Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non salgano sul prodotto poiché il prodotto può perdere l'equilibrio e ribaltarsi.

Nota

- Assicurarsi che tutte le parti sono in buona condizione. Le parti danneggiate potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità.

Istruzioni per la sicurezza

- Garantirsi che le singole parti sono state assemblate in modo giusto prima dell'uso per la prima volta.
- Controllare l'equilibrio del prodotto prima dell'uso
- Usare il prodotto correttamente per un giusto scopo
- Il prodotto non è adatto per fare l'ascensore o l'alzato
- Lontano dal fuoco
- Posizionare i mobili su una superficie piatta, robusta.



BELANGRIJK: VOOR LATER REFERENTIE WINKEL. LEES AANDACHTIG.

Houten tuinmeubelsets worden tijdens de fabricage behandeld met conserverende olie. We raden aan om teakolie of hardhouten sealer aan te brengen voordat u buiten gaat plaatsen om de effecten van natuurlijk weer te verminderen.

Product

Tuinmeubelset Forma acacia, art.nr.: 10360592

Beoogd gebruik

Deze tuinset is bedoeld voor buitengebruik en mag maximaal 110 kg wegen (per stoel) en 60 kg (tafel) zijn geladen. Een ander gebruik dan eerder beschreven of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan leiden tot letsel en schade aan het product leiden. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Gevaar voor ongevallen voor kinderen en peuters!

Laat kinderen nooit zonder toezicht!

- Het verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat mensen, vooral kinderen, niet op het product gaan staan het kan uit de klap raken en omvallen.

Voorzichtig, risico op letsel

- Zorg ervoor dat alle onderdelen onbeschadigd zijn. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid vergroten Istruzioni per la sicurezza en beïnvloeden de stabiliteit.

Algemene veiligheidsinformatie

- Controleer voor het eerste gebruik of alle afzonderlijke onderdelen correct zijn gemonteerd zijn geschroefd.
- Let voor gebruik op de stabiliteit van het product.
- Gebruik het product op de juiste manier en alleen in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak of als trapladder.
- Alle componenten moeten uit de buurt van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een stevige, vlakke ondergrond staat.



VIKTIGT: SPARA FÖR SENARE HÄNVISNING LÄS NOGGRANT.

Trädgårdsmöblerna behandlas med olja under tillverkningen. Som skydd mot vädret rekommenderar vi att du behandlar möblerna med teakolja eller dylikt innan du sätter upp dem utomhus.

Produkt

Trädgårdsmöbler-Set Forma Akazie, Artikel-Nr.: 10360592

Avsedd användning

Denna trädgårdsmöbler är avsedd för utomhusbruk och kan belastas max. 110 kg och 60 kg för bordet. Annan användning än tidigare beskrivet eller en modifiering av produkten är inte tillåten och kan leda till personskador och skador på produkten. Produkten är inte lämplig för kommersiellt bruk.

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Olycksrisk för barn!

Lämna aldrig barn utan tillsyn!

- Förpackningsmaterialet utgör en kvävningsrisk!
- Produkten är inte en klättrings- eller lekställning.
- Se till att personer, särskilt barn, inte står på produkten. Den kan välta.

Varning, risk för skador

- Se till att alla delar är oskadade. Skadade delar kan påverka säkerheten och stabiliteten.

Allmän säkerhetsinformation

- Innan du använder möbeln för första gången, säkerställ att alla delar är korrekt monterade och fastskruvade.
- Var uppmärksam på produktens stabilitet före användning.
- Använd produkten endast som den är avsedd.
- Produkten är inte lämplig att stå på eller användas som trappstege.
- Produkten ska hållas borta från öppen eld.
- Se till att produkten står på en fast, jämn yta.



POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY ZACHOVÁNÍ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.

Dřevěný zahradní nábytek je ošetřený olejem konzervovaným ve výrobním procesu. Chcete-li snížit dopad počasí, měli byste před umístěním venku použít teakový olej nebo dřevěné tmely.

Produkt

Zahradní Stoly a židle patřící Forma Akazie brand, Kod produktu: 10360592

Účel použití

Tato sada zahradního nábytku pro venkovní použití a to může nést maximální zatížení 110 kg(na židli) a 60 kg (na stole). Nepoužívejte jej k jiným účelem než výše popsany, ani neupravujte produkt, protože to by mohlo dojít k poškození. Tento produkt není vhodný pro komerční účely

Bezpečnostní instrukce

Varování! Nebezpečí pro děti a malé děti!

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!

- Obalový materiál může způsobit zadušení!
- Tento produkt není horolezecké nebo hrací zařízení
- Ujistěte se aby lidé, zejména děti na tento produkt nestáli, protože by mohly ztratit rovnováhu a převrátit se.

Poznámka o defektu

- Ujistěte se, že všechny součásti nejsou poškozené. Poškozené součásti mohou ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Generální bezpečnostní instrukce

- Před prvním použitím, zkontrolujte zda všechny jednotlivé části jsou správně sešroubované.
- Před použitím, zkontrolujte stabilitu produktu.
- Produkt používejte správně a ke správným účelům.
- Produkt není vhodný k použití jako fasáda nebo výtah.
- Držte se dál od ohně.
- Produkt by měl být umístěn na rovném a pevném povrchu.



POZNÁMKA: DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY OCHRANA. ČÍTAJTE POZORNE, PROSÍM.

Set záhradného dreveného nábytku bol počas výroby ošetrený konzervačným olejom; pre zníženie vplyvu poveternostných podmienok by ste mali pred umiestnením setu do exteriéru ošetriť tento nábytok a naniesť naň teakový olej alebo špeciálny tmel na drevo.

Výrobok

Forma Akazie záhradný set nábytku; kód produktu: 10360592

Predpokladané použitie

Táto sada záhradného nábytku je určený na použitie v exteriéri a môže uniešť zaťaženie maximálne 110 kg (stolička) a 60 kg (stól). Nepoužívajte výrobok na iné účely, ako sú uvedené vyššie, ani ho neopravujte, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie. Tento produkt nie je vhodný na komerčné účely.

Bezpečnostné informácie

Varovanie! Nebezpečenstvo pre bábätká a mladšie deti!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru!

- Deti sa môžu obalom udusiť alebo uškrtiť!
- Produkt nie je nástroj na lezenie alebo hranie.
- Zaisťte, aby sa ľudia, najmä deti, nestavali na výrobok, pretože by to mohlo viesť k jeho nestabilite a prevráteniu.

Poznámka k poškodeniu

- Uistite sa, že žiadny diel nie je poškodený; takto poškodené časti môžu mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím sa uistite, že sú všetky jednotlivé diely správne spojené.
- Pred použitím skontrolujte stabilitu produktu.
- Produkt používajte na určený účel a podľa návodu.
- Nepoužívajte výrobok ako povrch na státie alebo zdvíhanie.
- Udržujte mimo dosahu ohňa.
- Položte výrobok na rovný a pevný povrch.



NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI URMĂTOARELE INSTRUȚIUNI. VĂ RUGĂM SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE.

Setul de mobilier de grădină din lemn a fost tratat cu ulei de conservare pe parcursul procesului de producție; pentru a reduce impactul condițiilor meteorologice, trebuie aplicat ulei de tec sau etanșanți pentru lemn înainte de a așeza setul de mobilier în aer liber.

Produs

Set de mobilier de grădină Forma Akazie; cod produs: 10360592

Utilizare prevăzută

Acest set de mobilier de grădină a fost conceput pentru utilizare în exterior și poate suporta o sarcină de maximum 110 kg (scaun) și 60 kg (masă). Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise mai sus și nu îl reparați, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea produsului. Acest produs nu este destinat pentru scopuri comerciale.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizare! Periculos pentru bebeluși și copii mici!

Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați!

- Ambalajul prezintă risc de strangulare!
- Produsul nu este un instrument de alpinism sau de joacă.
- Asigurați-vă că cei care îl folosesc, în special copiii, nu se vor urca pe produs, deoarece acest lucru ar putea duce la dezechilibrarea și răsturnarea produsului.

Notă privind daunele

- Asigurați-vă că nicio piesă nu este deteriorată; siguranța și stabilitatea pot fi afectate de astfel de piese deteriorate.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că toate piesele individuale au fost montate corect.
- Verificați stabilitatea produsului înainte de utilizare.
- Utilizați produsul conform scopului și destinației corespunzătoare.
- Nu utilizați produsul ca suprafață pentru a sta în picioare sau pentru a vă înălța.
- Țineți produsul departe de foc.



Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

ED 20210923