






Instrucțiuni originale de utilizare Compresor auto





Pericol!

Când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și avariile. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de utilizare și regulile de siguranță cu atenția cuvenită. Păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru a avea permanent la dispoziție informațiile. Dacă predați echipamentul unei alte persoane, predați-i și acest manual de utilizare și regulile de siguranță. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru avarii sau accidente cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni și a instrucțiunilor de siguranță.

1. Reguli de siguranță

Pericol!

Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.

Orice nerespectare a regulilor de siguranță și a instrucțiunilor poate cauza un șoc electric, un incendiu și/sau accidente grave.

Păstrați toate regulile de siguranță și instrucțiunile într-un loc sigur, pentru a le utiliza în viitor.

1. nu vă curățați niciodată hainele cu aer comprimat.
2. nu îndreptați niciodată aerul comprimat spre alte persoane
3. păstrați curate toate fantele de ventilație
4. aveți grijă să nu aspirați praf sau contaminanți asemănători cu compresorul.
5. protejați compresorul împotriva ploii, stropilor de apă și a împrejurimilor umede
6. nu lăsați compresorul pe suprafețe încălzite
7. nu utilizați cablul în niciun alt scop decât destinația sa! Nu cărați niciodată compresorul de cablul său și nu trageți niciodată de cablu din priza de brichetă pentru a scoate ștecărul. Protejați cablul împotriva căldurii, uleiului și a marginilor ascuțite.
8. verificați mașina de semne de uzură.
9. dacă nu este menționat diferit în acest manual, apălați la un centru de service pentru clienți pentru a înlocui sau repara piesele defecte sau deteriorate.
10. operați numai la o tensiune nominală de 12 volți (C.C.). Valorile mai mari de tensiune vor distruge compresorul.
11. Asigurați-vă că există contact sigur între mufa de alimentare și ștecăr. Un contact slab va conduce la supraîncălzire și la riscul de incendiu.
12. Compresorul nu este potrivit pentru funcționare permanentă.
13. Asigurați-vă că compresorul se răcește 20 de minute după ce a funcționat 10 minute.

2. Articole livrate

Vă rugăm să verificați dacă articolul este complet, așa cum este specificat în furnitură. Dacă lipsesc piese, vă rugăm să contactați centrul nostru de service sau magazinul de la care ați cumpărat aparatul, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului și prezentând o chitanță de cumpărare valabilă. De asemenea, consultați tabelul de garanție din cadrul prevederilor de garanție de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți cutia și scoateți echipamentul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul și toate cutiile și/sau elementele de fixare pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă toate articolele sunt livrate.
- Inspectați echipamentul și accesoriile de avarii în timpul transportului.
- Dacă este posibil, vă rugăm să păstrați ambalajul până la sfârșitul perioadei de garanție.

Pericol!

Echipamentul și ambalajul nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungi din plastic, folii sau piese mici. Există pericolul de înghițire sau de sufocare!

14. Instrucțiuni originale de utilizare

3. Destinație

Echipamentul a fost fabricat pentru a umfla pneuri de mașină, motocicletă și bicicletă, dar și mingi și saltele pneumatice mici.

Echipamentul trebuie utilizat numai conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul, și nu producătorul, va fi responsabil pentru orice prejudiciu sau accident cauzat ca urmare a acestei nerespectări.

Vă atragem atenția că echipamentul nostru nu a fost fabricat pentru utilizare în aplicații comerciale sau industriale. Garanția noastră devine nulă dacă mașina este utilizată în afaceri comerciale sau industriale sau în scopuri echivalente.

4. Date tehnice

Alimentare electrică: ...12 V, de la o priză de brichetă sau o stație de alimentare electrică Einhell
Capacitate de pompare:max. 18 bari (250 psi)
Lungimea cablului de conexiune:aproximativ 2,9 m
Lungimea furtunului de aer:aproximativ 0.45 m
Manometru verificare presiune:0-18 bari
Durată de funcționare:maxim 10 minute

5. Înainte de a porni echipamentul

Puteți utiliza supapa de descărcare rapidă fie direct fie împreună cu una a adaptoarelor suplimentare, în funcție de tipul de supapă care este prevăzut pe articolul pe care doriți să-l umflați

Pentru a monta adaptoare suplimentare, procedați după cum urmează:

1. Aranjați clema supapei de descărcare rapidă astfel încât să fie orientată în sus.
2. Acum, introduceți adaptorul dorit în supapa de descărcare rapidă.
3. Apăsați clema pentru a strânge adaptorul în supapa de descărcare rapidă.

Dacă doriți să utilizați supapa de descărcare rapidă fără adaptor, conectați supapa de descărcare rapidă (cu clema deschisă) la supapa articolului pe care doriți să-l umflați. (a se vedea figura 1).

Apoi, apăsați clema pentru a strânge pe poziție supapa de descărcare rapidă (a se vedea figura 2).

6. Operare

1. Conectați compresorul așa cum este descris mai sus.
2. Introduceți ștecărul de priză de brichetă într-o mufă de priză de brichetă de 12 V (de ex. din mașina dvs., furgon, camion, etc. / Figura 3).
3. Presiunea efectivă este indicată pe manometrul de verificare a presiunii.
4. Pentru a opri compresorul, scoateți ștecărul din priza de brichetă.

7. Testarea presiunii aerului

Pentru a testa această funcție, nu este necesar să conectați compresorul.

Conectați supapa de descărcare rapidă la obiectul pe care doriți să-l testați, așa cum este descris în capitolul "Înainte de a pune în funcțiune compresorul".

Presiunea aerului este indicată acum pe manometrul de verificare a presiunii.

Trebuie să utilizați întotdeauna un manometru calibrat pentru a verifica presiunea pe piesele la care un nivel de presiune greșit s-ar putea dovedi fatal, cum sunt, de exemplu, anvelopele mașinilor.

Pentru flexibilitate totală în utilizarea compresorului de mașină, adică, independent chiar și de mașina dvs., furgonul, camionul sau ceva asemănător, puteți utiliza compresorul cu Stația de alimentare electrică Einhell.

8. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb

Pericol!

Scoateți întotdeauna acumulatorul înainte de a efectua reglaje la echipament.

8.1 Curățenie

- Păstrați toate dispozitivele de protecție, fantele de ventilație și carcasa motorului lipsite de murdărie și de praf, cât mai mult posibil. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune scăzută.
- Vă recomandăm să curățați echipamentul imediat, după fiecare utilizare.
- Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă și detergent puțin concentrat. Nu folosiți substanțe de curățare sau solvenți; acestea ar putea ataca piesele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că apa nu poate pătrunde în echipament. Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de șoc electric.

8.2 Întreținere

Echipamentul nu conține piese care să necesite întreținere suplimentară.

8.3 Comandarea pieselor de schimb:

Vă rugăm să specificați următoarele date atunci când comandați piese de schimb:

- Tipul de echipament
- Numărul de articol al echipamentului
- Numărul de identificare al echipamentului
- Numărului piesei de schimb necesare

Pentru ultimele noastre prețuri și informații, vă rugăm să vizitați website-ul www.isc-gmbh.info

9. Aruncare și reciclare

Echipamentul este livrat în ambalaj pentru a împiedica deteriorarea sa pe durata transportului. Materiile prime din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate.

Echipamentul și accesoriile sale sunt făcute din diferite tipuri de materiale, cum ar fi metal și plastic. Nu aruncați niciodată echipamentele defecte la coșul de gunoi.

Echipamentele trebuie predate la un centru de colectare autorizat pentru o aruncare corespunzătoare. Dacă nu aveți informații despre un astfel de punct de colectare, ar trebui să întrebați autoritățile locale.

10. Depozitare

Depozitați echipamentul și accesoriile într-un loc uscat și întunecat, la o temperatură peste cea de îngheț.

Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul său original.



Doar pentru țările din Uniunea Europeană

Nu aruncați niciodată scule electrice la tomberonul de gunoi.

Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/EC referitoare la echipamentele electrice și electronice vechi și la aplicarea sa în legislațiile naționale, sculele electrice vechi trebuie separate de alte deșeuri și trebuie aruncate într-un mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un centru de reciclare.

Alternativă de reciclare la cererea de înapoiere:

Ca alternativă la înapoierea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se asigure că echipamentul este aruncat în mod corect dacă nu mai dorește să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi returnat la un punct de colectare autorizat, care va arunca echipamentul în conformitate cu legislația națională referitoare la reciclare și aruncarea deșeurilor. Acest lucru nu este valabil pentru accesoriile sau piesele auxiliare ce nu conțin componente electrice, dar sunt livrate cu echipamentul vechi.

Retipărirea sau reproducerea prin orice mijloc, total sau parțial, a documentației și a actelor care însoțesc produsele este permisă numai cu acordul expres al societății iSC GmbH.

Poate face obiectul unor modificări tehnice



Konformitätserklärung

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Autokompressor CC-AC 12 V (Einhell)

- | | |
|---|---|
| ☐ 2014/29/EU | ☐ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV |
| ☐ 2014/35/EU | Notified Body: |
| ☒ 2006/28/EC | Notified Body No.: |
| ☐ 2014/30/EU | Reg. No.: |
| ☐ 2014/32/EU | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2014/53/EC | ☐ Annex V |
| ☐ 2014/68/EU | ☐ Annex VI |
| ☐ 90/396/EC_2009/142/EC | Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A) |
| ☐ 89/686/EC_96/58/EC | P = kW; L/Ø = cm |
| ☒ 2011/65/EU | Notified Body: |
| | ☐ 2004/26/EC |
| | Emission No.: |

Standard references:

Landau/Isar, den 04.02.2016

Weichselgartner/General-Manager

Liu/Product-Management

First CE: 09

Art.-No.: 20.721.12 I.-No.: 11016

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR013913
 Documents registrar: Dallinger Roland
 Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar