


ȘAPĂ GROSIERĂ 25 KG HORNBAACH

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare: PERICOL

Fraze de pericol:

H318 – Provoacă leziuni oculare grave

H315 – Provoacă iritarea pielii

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii

Nu este periculos pentru mediu

Fraze de precauție:

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338+P310 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P302+P352+P333+P313 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P261+P304+P340+P312 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.