


- a. Citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza dispozitivul.
- b. Respectați regulile de siguranță la incendiu, evitați flacăra deschisă în apropierea generatorului.
- c. Utilizați generatorul numai în zone bine ventilate sau spații deschise, gazele de eșapament conțin CO₂, aburii caruia prezintă pericol vieții.
- d. Dispozitivul generează energie electrică. Respectați măsurile de siguranță pentru a evita electrocutarea.
- e. Nu atingeți! Toba de eșapament se încălzește în timpul funcționării generatorului.



- a. Folosiți mănuși de protecție din cauciuc în timpul lucrului cu bateria. Electrolitul din baterie conține acid, care prezintă pericol. În caz de contact cu pielea, spălați-vă cu o cantitate mare apă din consultați imediat un medic.
- b. Evitați flacăra deschisă lângă generator
- c. Nu permiteți copiilor să se apropie de zona de lucru a generatorului.
- d. Atenție! În timpul încărcării, bateria emite hidrogen, care este explozibil!
- e. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare
- f. Purtați ochelari de protecție în timpul operării generatorului.