

4. Funcționare și siguranță

Instrucțiuni

4.1 Instrucțiuni de siguranță

Pericol din cauza electricității

Înainte de a efectua operațiuni de întreținere asupra aparatului, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Circuitul trebuie să poată fi deconectat fie prin scoaterea din priză a cablului de alimentare, fie prin utilizarea unui întrerupător bipolar la priză.

Dacă sursa de alimentare este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de către producător sau de către un tehnician calificat.

Nu utilizați cabluri prelungitoare sau adaptoare multiple.

Asigurați-vă că tensiunea specificată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea a locului de instalare.

N Conexiunile electrice trebuie să respecte standardele locale.

BWT MIXXO a fost proiectat și construit în conformitate cu Directiva privind joasa tensiune 2006/95/CE și cu normele de protecție ale Directivei CE 2004/108 EMC.

» Asigurați-vă că respectați toate reglementările specifice țării privind instalarea (de exemplu, DIN 1988, EN 1717), condițiile generale de igienă și datele tehnice pentru protecția apei potabile.

» Locul de instalare trebuie să fie ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui. Nu instalați lângă surse de căldură sau flăcări deschise.

» Substanțele chimice, solvenții și vaporii nu trebuie să intre în contact cu sistemul de filtrare.

Nu utilizați niciodată BWT MIXXO fără cartușul filtrant BWT. Verificați cu atenție sistemul pentru a detecta eventualele deteriorări.

Pentru o funcționare corectă, asigurați-vă că maneta robinetului este setată complet pe „Rece”. În caz contrar, apa se va amesteca cu apă caldă nefiltrată.

Debitul este redus în mod semnificativ atunci când se utilizează apă filtrată. În cazuri excepționale (de exemplu, presiune scăzută a sistemului), reducerea debitului poate fi foarte mică.