

RESTRICȚII ȘI REGULI DE SIGURANȚĂ: PERGOLĂ BIOCLIMATICĂ

1. Condiții Meteorologice (Vânt și Zăpadă)

- **Vânt Puternic (Beaufort > 3 / peste 19 km/h):** Lamellele trebuie poziționate obligatoriu în poziție **VERTICALĂ (DESCHIS)**. Este interzisă menținerea lor închise.
- **Rulouri/Ecrane Verticale:** Acestea trebuie ridicate complet dacă vântul depășește gradul 2 Beaufort (peste 11 km/h).
- **Ninsori:** Lamellele trebuie să rămână **DECHISE** pe durata ninsorii pentru a evita acumularea unei greutăți care poate prăbuși structura.

2. Utilizarea de Către Persoane

- **Copii:** Este strict interzis ca minorii să opereze sistemul de control sau să se joace cu butoanele.
- **Părți Mobile:** Nu atingeți lamellele sau mecanismele în timp ce acestea sunt în mișcare.
- **Siguranța Sub Structură:** Nu acționați lamellele dacă sub pergolă se află persoane sau animale.

3. Montaj și Întreținere

- **Greutate Suplimentară:** Este interzisă agățarea de obiecte de structură (ghivece, leagăne, hamace, cabluri) fără aprobarea producătorului.
- **Accesul pentru Lucru:** Nu sprijiniți niciodată scări sau schele de structura pergolei.
- **Curățenie:** Curățați periodic șinele de ghidare de frunze, crengi sau resturi care pot bloca motorul.
- **Modificări:** Orice modificare structurală neautorizată de producător este strict interzisă și duce la pierderea garanției.

4. Verificări Periodice

- **Inspecție Vizuală:** Verificați periodic dacă există piese slăbite sau deteriorate.
- **Defecțiuni:** Dacă observați o funcționare anormală, întrerupeți utilizarea imediat și contactați o echipă autorizată.

NOTĂ: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidente grave și la deteriorarea iremediabilă a produsului.