

Informații Tehnice

Alpina Perlato Fino

Vopsea cu efect perlat și adaos de nisip fin de cuarț, pentru utilizare la interior.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Vopsea de efect pentru interior, pe bază de dispersii, cu reflexii perlat-mătăsoase și cu adaos de nisip fin de cuarț. Folosită ca material decorativ, creează finisaje fine cu aspect deosebit.

Proprietăți:

Produs cu miros redus la aplicare, pe bază de apă, ecologic. Este ușor de aplicat.

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: rășină poliacrilică, silicați, pigmenți anorganici colorați, apă, aditivi, conservanți.

Nuanța:

Alb perlat.

Liant:

Dispersie pe bază de rășină de poliacrilat și nisip de cuarț.

Conținut: Dioxid de titan, etandiol, amoniac, etanolamină, apă, aditivi, conserveanți.

Densitate:

Cca. 1,08 g/cm³.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul COV al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține <1 g/l COV.

Fraze de pericol:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca o reacție alergică. Produsul se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție a 5-clor-2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-onă și 2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-onă. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț și raze solare. Recipientul desigilat se păstrează închis etanș.

Eliminare:

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.



Consum:

Cca. 80 - 100 ml/mp, pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește.

Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Acest produs decorativ se aplică într-un singur strat!

Timp de uscare:

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, uscarea durează 6 – 8 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește.

Straturi suport recomandate:

Supaturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absorbante trebuie amorsate cu Alpina Tiefgrund.

Pregătirea suportului:

Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Aplicare:

Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb folosind grundul-vopsea Alpina Weissgrund. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu pensula vopseaua bine amestecată. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj, perierea suprafeței se face bucată cu bucată dintr-un colț în altul.

Procedul de aplicare:

Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb cu Alpina Weissgrund. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat, se va aplica cu pensula vopseaua bine amestecată, pe suprafețe de aproximativ 1 - 2 m². La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea și aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, diagonal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței se face cu aceleași mișcări ca și la aplicare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.

Unelte:

Se aplică cu pensula sau bidineaua din păr natural, lung și moale.

Diluare:

Nu se diluează.

Temperatura minimă de lucru și uscare:

+ 5°C pentru substrat și aer.

Curățarea sculelor:

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă și săpun imediat după utilizare.

În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.