



BISON SEALANT STRIP

Bandă de etanșare autoadezivă pentru o impermeabilizare durabilă



DESCRIEREA PRODUSULUI

Bandă de etanșare autoadezivă pentru îmbinări permanente, estetice și impermeabile.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivită pentru etanșarea impermeabilă a îmbinărilor de-a lungul căzilor, cabinelor de duș, chiuvetelor, blaturilor (de bucătărie), precum și pentru etanșarea decorativă a rosturilor de-a lungul pervazurilor, ramelor de ferestre și uși și a îmbinărilor dintre pardoseală și perete.

Nu este potrivită pentru bitum, polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE și acvarii.

PROPRIETĂȚI

- Ușor de aplicat (nu necesită pistol pentru cartuș)
- Impermeabilă
- Autoadezivă
- Aderență bună
- Își păstrează culoarea albă
- Rezistentă la agenți de curățare

PREGĂTIREA SUPRAFETELOR

Condiții de lucru: Aplicați doar la temperaturi între +5°C și +40°C.

Pregătirea suprafeței: Îndepărtați complet resturile vechi de etanșant (siliconic). Tratați suprafețele denivelate, cum ar fi rosturile adânci dintre plăci, cu un chit fin.

Unelte: Foarfecă, cutter, lavetă de curățare.

APLICARE

Consum: Conținut suficient pentru 3,35 m.

Instrucțiuni de utilizare:

Curățați bine suprafața cu un burete sanitar neabraziv și degresați cu amoniac, apoi lăsați să se usuce complet. Scoateți banda și derulați-o complet pentru a o îndrepta. Începeți din colț și tăiați banda la dimensiunea potrivită, adăugând 1–2 cm suplimentar. Îndoți banda spre interior pe toată lungimea ei, îndepărtați și trageți ușor prima parte a foliei de protecție. Așezați banda pe rost și presăți ferm pe suprafață.

NOTĂ: Apăsăți banda ferm pe suprafață și asigurați-vă că aderă în fiecare punct, în special în rosturile dintre plăci. Aplicați celelalte părți ale benzii în același mod. În colțuri, tăiați partea inferioară a ambelor benzi în diagonală (la un unghi de 45°). Așezați ambele benzi în colțul rostului. Presăți din nou ferm benzile una către cealaltă și pe suprafață.

Recomandare:

Pentru o aderență optimă, încălziți ușor suprafața. Încălzirea ușoară a benzii cu un uscător de păr sau prin așezarea acesteia pe un calorifer o va face mai flexibilă și mai ușor de aplicat. După aplicare, încălziți din nou banda și presăți-o ferm pe suprafață.

Atenționări: În cazul rosturilor cu mișcare mare, se recomandă utilizarea unui etanșant siliconic sau polimeric. Nu întindeți banda și nu atingeți stratul adeziv cu degetele. Așteptați 24 de ore înainte de utilizarea obiectelor sanitare. Banda poate fi curățată cu agenți de curățare neagresivi. Banda NU poate fi (supra) vopsită.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare: Alb

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.