

Caseta metalica pentru distribuitori/colectori cu montaj ingropat

Model	Cod	Culoare	Continut pachet	
	SZP-0	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-1	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-2	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-3	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-4	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-5	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
	SZP-6	alb	caseta, sistem reglaj, cheie	
Tip constructiv	 • corp cutie din otel galvanizat • vopsita la in camp electrostatic • montaj incastrat in perete • posibilitate reglaj pe inaltime si adancime Dacă nu sunt prevăzute în furnitură cu cheiță pentru acționarea încuietorii, cutiile pentru distribuitori/colectori se pot desface foarte ușor cu șurubelnița.			
Caracteristici si dimensiuni	Cod	Latime [mm]	Inaltime [mm]	Adancime [mm]
SZP-0	335	575-665	110-175	
SZP-1	435	575-665	110-175	
SZP-2	565	575-665	110-175	
SZP-3	715	575-665	110-175	
SZP-4	795	575-665	110-175	
SZP-5	965	575-665	110-175	
SZP-6	1085	575-665	110-175	
Descriere	ADÂNCIME REGLABILĂ  Cutie folosita pentru montarea ascunsa a distribuitoarelor, a unitatilor de comanda si a grupurilor de pompare. Este livrata cu accesoriile de fixare. Caseta metalică pentru distribuitori-colectori are dimensiuni generoase, fiind potrivită pentru un număr mare de colectori-distribuitori. Caseta este încăpătoare și asigură spațiul necesar montării sistemului de colectori-distribuitori. Caseta metalică se utilizează pentru sistemul de încălzire în pardoseală. Aceasta asigură protecția colectoarelor și maschează prezența lor. Sistemul termic în pardoseală are marele avantaj de a nu fi vizibil, căci întreaga instalație termică este îngropată. Astfel ne putem bucura de un spațiu mult mai liber și ușor de amenajat, căruia îi putem imprima cu mai multă lejeritate stilul dorit. Caseta metalică este special realizată pentru a oferi suport instalației de colectori-distribuitori, astfel încât aceștia pot sta foarte lejer în spațiul din interiorul acesteia. Caseta se montează în perete, într-o zonă centrală, astfel încât instalația termică să fie distribuită în mod egal în toate zonele.			

Grafic dimensionare caseta in functie de distribuitor

DISTRIBUITOR					CUTIE DISTRIBUITOR						
Cu robineti					SZP-0	SZP-1	SZP-2	SZP-3	SZP-4	SZP-5	SZP-6
R002	RZ02	RZP02			●	■					
R003	RZ03	RZP03				●	■				
R004	RZ04	RZP04				●	■				
R005	RZ05	RZP05					●	■			
R006	RZ06	RZP06					●	■			
R007	RZ07	RZP07					●	■			
R008	RZ08	RZP08						●	■		
R009	RZ09	RZP09							●	■	
R010	RZ10	RZP10						●		■	
R011	RZ11	RZP11							●	■	
R012	RZ12	RZP12								●	■
Fără robineti					SZP-0	SZP-1	SZP-2	SZP-3	SZP-4	SZP-5	SZP-6
			RPN02	RP02	●	■					
R002S	RZ02S	RZP02S	RPN03	RP03	●	■					
R003S	RZ03S	RZP03S	RPN04	RP04	●		■				
R004S	RZ04S	RZP04S	RPN05	RP05	●	■					
R005S	RZ05S	RZP05S	RPN06	RP06		●	■				
R006S	RZ06S	RZP06S	RPN07	RP07		●	■				
R007S	RZ07S	RZP07S	RPN08	RP08			●	■			
R008S	RZ08S	RZP08S	RPN09	RP09			●	■			
R009S	RZ09S	RZP09S	RPN10	RP10			●	■			
R010S	RZ10S	RZP10S	RPN11	RP11				●	■		
R011S	RZ11S	RZP11S	RPN12	RP12				●		■	
R012S	RZ12S	RZP12S						●		■	

● - cutie pentru montaj distribuitor fără grup de amestec
 ■ - cutie pentru montaj distribuitor cu grup de amestec

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.