


**FERRO®****Fișă tehnică de produs****Uscator electric de par cu aer cald**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	69090,1	alb	uscator, suport fix, cablu alimentare, stecher, suruburi
<b>Tip constructiv</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carcasa din ABS</li> <li>• suport fix din ABS</li> <li>• cablu alimentare : conductor litat MYF 1 mm<sup>2</sup></li> </ul>		
<b>Parametrii tehnici</b>	<b>Tensiune alimentare</b>		230V AC
	<b>Frecventa</b>		50Hz
	<b>Putere rezistenta</b>		1000 W
	<b>Viteza jet aer</b>		9 m/sec.
	<b>Clasa de protectie</b>		IPX1
<b>Dimensiuni</b>	<b>Inaltime</b>		250 mm
	<b>Latime</b>		180 mm
	<b>Adancime</b>		95 mm
<b>Instalare</b>	<p>Dispozitivul trebuie sa fie instalat pe un perete solid si rezistent la foc.</p> <p>Puneti baza suportului fix pe perete, masurati distanta dintre gauri si dati doua gauri in perete. Se introduc diblurile in gaurile din perete si se fixeaza baza suportului cu 2 suruburi pe perete.</p> <p>Asigurati-va ca dispozitivul este atasat corect.</p>		
<b>Instructiuni utilizare</b>	<p>Scoateti uscatorul de par din suportul fix. Apăsăți butonul de comutare pentru a pune uscătorul în funcțiune, prin eliberarea butonului uscatorul de par se oprește</p> <p>Prin apăsarea butonului de comutare, uscatorul de par este activat, prin eliberarea butonului uscatorul de par se opreste. Cu ajutorul celor trei trepte de putere ale comutatorului puteti seta puterea uscatorului de par (min-max).</p> <p>In cazul supraincalzirii uscatorului de par, protectia termica va opri functionarea aparatului.</p> <p>Scoateti aparatul din priza si asteptati pana cand acesta se raceste. In cazul in care orificiile de ventilatie sunt obturate cu par etc, scoateti cablul de alimentare din priza si curatati-l.</p> <p>Principalele componente ale produsului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suport</li> <li>2. uscator de par</li> <li>3. comutator de putere</li> <li>4. buton de pornire</li> <li>5. cablu de alimentare</li> <li>6. cablu de conectare</li> </ol>		
<b>Intretinere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se va utiliza doar detergent lichid, fara continut de clor, acid sau agent abraziv</li> <li>• Dupa curatare se spala cu apa curata si se sterge cu o carpa moale si uscata</li> <li>• Stricaciunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare sau abuziva nu fac obiectul garantiei</li> </ul>		

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.