

FIȘĂ TEHNICĂ

Detergent pentru lemn Barend Palm

Cod produs: 88960

Descriere produs	Detergent universal intensiv pentru lemn ca pregătire pentru tratamentul ulterior cu concentratul pentru îngrijirea pardoselilor PALM. Rezultate foarte bune, eficiență ridicată de curățare. Din materii prime vegetale, regenerabile
Domeniu de utilizare	Detergent universal pentru pardoselile din lemn, special pentru pardoselile tratate cu ulei. Și pentru suprafețele din lemn tratate cu lac, precum și pentru laminat, plăci ceramice și piatră.
Compoziție	Apă, tensidă de cocos, săpun de potasiu din acizi grași de soia, săpun de potasiu din acizi grași de palmier și acizi de poliaspargină.
Depozitarea	A se depozita bine închis, la loc uscat, rece și ferit de îngheț.
Consum	Dozare: Turnați 15 ml (1 lingură) în 5 litri de apă..

Indicații cu privire la prelucrare

Substructuri corespunzătoare	Suprafețe din lemn tratate cu lac, precum și laminat, plăci ceramice și piatră.
Prelucrare	Cu o lavetă fără scame sau cu mopul. Suprafețe tratate cu ulei: curățare lunară cu detergent pentru lemn Barend Palm și întreținere cu concentratul pentru îngrijirea pardoselilor Barend Palm. Întreținerea este necesară pentru a pune în valoare caracteristicile pozitive ale suprafețelor tratate cu ulei. Suprafețe de lemn tratate cu lac, laminat și altele: curățare săptămânală cu detergentul pentru lemn Barend Palm. Aplicare: Diluati detergentul pentru lemn în funcție de gradul de murdărire între 1 : 20 și 1: 40 cu apă caldă. De. ex.: diluați 250 ml detergent pentru lemn în 5 - 10 l apă. Aplicați soluția de curățare în mod uniform, cu o pensulă lată sau cu o perie de zugrăvit. Suprafața tratată trebuie să fie suficient de udă. Lăsați să acționeze 20 min. La final frecați/spălați temeinic suprafața cu o perie. Eventual repetați tratamentul. Limpeziți suprafața și lăsați-o să se usuce. Înainte de a le trata cu alte produse, neutralizați-le temeinic cu apă. A nu se prelucra la o temperatură sub +8° C. În cazul contaminării puternice cu ciuperci și alge, lăsați detergentul pentru lemn să acționeze timp de 3 - 4 zile, apoi limpeziți-l cu apă. Îndepărtați eventualele pete rămase cu o perie dură. Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare
Curățarea instrumentelor	Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare.
Eliminarea produsului ca deșeu	Eliminați cantitățile mai mari rămase în concordanță cu prevederile legale locale. Cantitățile mici rămase pot fi eliminate în canalizare. Eliminați recipientele golite și curățate în concordanță cu prevederile legale locale. Cod de deșeu conform Listei europene de deșeuri (AVV): 200130. GISCODE: GE 10
Indicație siguranță	de A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii clătiți imediat temeinic cu apă. Pentru informații relevante în ceea ce privește securitatea, citiți prevederile din fișa tehnică de securitate.

Informațiile din această Fișă tehnică reprezintă rezultatele cercetărilor și experiențelor practice de lungă durată. Ele servesc exclusiv informării și nu reprezintă o confirmare a beneficiilor produsului. Utilizatorul trebuie să verifice produsele în sensul adecvării pentru utilizarea prevăzută.

Răspunderea producătorului se limitează la calitatea produsului și exclude în mod expres utilizarea deficitară. Producătorul își rezervă dreptul să opereze modificări ale conținutului, în sensul adaptării la progresele din domeniul tehnicii sau ecologiei. Versiune: Ianuarie 2015

Barend Palm Norge AS, Kristiansand · Distribuție D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn (+49 4403 62 64 88-0)
www.barendpalm.de