

Fisa Tehnica Ghirlanda Luminoasa solara, 15 m, 25 de Becuri, 11W, 2700k

Cod produs: 81064



Lungime	15 m
Nr becuri	25 de becuri LED S14 E27 + 1 bec de rezerva
Distanța între becuri	50 cm
Material Becuri	Becuri din plastic, detasabile
Forma Becului	Sferica
Diametru bec	40 mm
Culoare bec	Transparent
Putere totala Ghirlanda	11W
Lumina bec	Lumina calda 2700k
Culoare cablu	negru
Alimentare	solara
Tensiune alimentare	3V
Acumulator	1800mAh
Grad protectie	IP44
Control	Pornit/Oprit din buton de pe spatele panoului
Functii	Buton control pe spatele panoului (static, clipire, licarire)
Interconectabila	Nu
Utilizare	Exterior

Instructiuni de instalare si siguranta:



Atentie! Acesta este un produs electric, nu este o jucarie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, vatamari corporale si electrocutare, copiii nu trebuie sa aiba acces la ghirlanda.

Manipulati produsul cu atentie, inainte de utilizare / reutilizare, inspectati sa nu existe becuri sparte sau crapate, fisuri ale izolatiei, fire rupte sau crapate.

Inlocuiti numai cu becuri de aceeasi putere.

Atunci cand nu este utilizat, pastrati produsul intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina soarelui.

In cazul in care observati un defect fizic al ghirlandei sau o anomalie in functionare, deconectati ghirlanda de la retea. Daca produsul este in garantie, contactati vanzatorul sau importatorul; daca produsul nu mai este in garantie, predati-l conform legislatiei in vigoare privind DEEE.

Ghirlanda luminoasa are grad de protectie IP44 - poate fi expusa la ploi fine, de scurta durata insa nu o expuneti la fenomene meteo severe precum ploi abundente, vant, furtuna fara a fi protejata de o terasa/foisor.

Asezati si indepartati cu grija produsul in si de la locul de montaj. Acesta este un produs cu utilizare sezoniera, nu este destinat instalarii permanente sau utilizarii permanente.

Distribuit de: QL Lighting Solution Srl, Bragadiru, Ilfov

Email: office@qlsolution.com

Atentionari:

- Nu utilizati acest produs in alt scop decat pentru ceea ce este prevazut;
- Nu montati si nu asezati in preajma unor surse de caldura, semineu, lumanari, incalzitoare pe gaz sau electrice;
- Nu fixati cablul ghirlandei cu capse sau cuie si nu puneti carlige ascutite;
- Nu agatati ornamente sau alte obiecte cu snur, sarma sau sfoara de ghirlanda;
- Nu acoperiti produsul cu carpe, hartie , tesaturi sau orice alt material;
- Nu asezati produsul pe mobilier;
- Nu instalati ghirlanda pe pereti care sunt finisati cu materiale plastice, lemn sau polistiren;
- Nu lasati becurile sa atinga cablul de alimentare al ghirlandei;
- Nu treceti cablul ghirlandei prin ferestre sau usi si nu le inchideti peste acestea pentru a evita deteriorarea cablurilor;
- Nu folositi produsul ca instalatie pentru bradul de Craciun;
- Nu folositi niciodata un bec rupt, crapat sau cu un bec lipsa;



Este interzisa modificarea sau transformarea, atat a partilor electrice cat si a celor mecanice ale corpului de iluminat.



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie predat, conform legislației în vigoare referitoare la echipamentele DEEE în centre specializate în colectarea și reciclarea acestor tipuri de deșeuri.