

TRIMMER CU FIR / MAȘINĂ DE TĂIAT ARBUȘTI

DCM571

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea cu minuțiozitate fac ca DEWALT să fie unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

Acumulatorii și încărcătoarele se vând separat

DCM571		
Tensiune	V _{cc}	54 V
Regatul Unit și Irlanda	V _{cc}	54 V
Tip		1
Putere de ieșire	W	220 - 240
rot/min	/min	0 - 5100 / 0 - 5500
Dimensiune brazdei de tăiere	mm	380
Greutate (fără acumulator)	kg	4,6

Mașină de tăiat arbuști

Tip	Cuțit de arbuști cu trei lame, lamă pentru tuns iarba, lamă pentru tuns iarba 4T	
rot/min	/min	0 - 5100 / 0 - 5500
Dimensiune brazdei de tăiere	mm	255

Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe)

Mod trimmer cu fir conform EN50636-2-91:

L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	79
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	94
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	1,0

DCM571

Valoarea emisiilor de vibrații a_h =

- Mâner	m/s ²	< 2,5
- Mâner auxiliar	m/s ²	2,6
Marjă K =	m/s ²	1,5

Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe)

Mod mașină de tăiat arbuști conform EN ISO 11806-1:

L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	78,5
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	94
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	1,8

Valoarea emisiilor de vibrații a_h =

- Mâner	m/s ²	< 2,5
- Mâner auxiliar	m/s ²	10,1
Marjă K =	m/s ²	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN50636 și poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale unelei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate diferi. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea unelei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Acumulatori				Încărcătoare/timp de încărcare (Minute)					
Cat #	Vc.c.	Ah	Greutate kg	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,48	140	70	45	45	45	90