SCHEMA CIRCUITULUI

Centrala solară 820/800



CENTRALA SOLARĂ 820/800
2 module (410Wp fiecare)
4 cabluri de conectare (preasamblat)
1 invertor Hoymiles HM-800
2 Cablu prelungitor
1 conector
1 piesă terminală

OPȚIONAL:
Fișă de alimentare Schuko

PLUG&PLAY:
Fișă de alimentare Schuko

* Aceasta este doar o reprezentare grafică și nu un desen realist al sistemului prezentat.