



# New Clima Atmosphere

str Drumea Radulescu 54 sector 5 Bucuresti  
tel/fax : +40 21 335 15 74; email : officenewclima@gmail.com; www.newclima.ro

## CERTIFICAT DE GARANTIE

PRODUSUL \_\_\_\_\_ GARANTIE : 12 LUNI  
NR.DOC.FISCAL/DATA \_\_\_\_\_

VANZATOR \_\_\_\_\_ CUMPARATOR \_\_\_\_\_

### CONDITII DE GARANTIE

1. Garania se acorda la punctul de lucru din str. Inclinata 2, sector 5, Bucuresti., termenul de garantie fiind cel in scris in certificatul de garantie al produsului.
2. La solicitarea acordarii garantiei este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente in original: acest document pe care il primiti la cumpararea produsului si care serveste drept certificat de garantie, conform Legii. nr.449/2003; docum. fiscal; o prezentare scrisa a defectului.
3. Vanzatorul care comercializeaza produsele are obligatia sa explice modul de utilizare a acestora. Doar importatorul este obligat fata de consumator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure repararea sau inlocuirea acestora, la adresa mentionata la pct 1.
4. Produsele defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 20% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
5. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.
6. Durata de utilizare este de cinci ani, timp in care se asigura contra cost, repararea produsului si piese de schimb in postgarantie.
7. Vanzatorul este exonerat de obligatiile lui privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza  
-nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.  
-reparatiilor efectuate de persoane neautorizate, in perioada de garantie  
-schimbării stării originale a aparatului cauzată de păstrarea în condiții de mediu improprie sau accidentelor.

### REPARATII IN GARANTIE

| Nr. crt | Data reclamarii | Ultima zi de garantie | Defectiuni |
|---------|-----------------|-----------------------|------------|
|         |                 |                       |            |
|         |                 |                       |            |

Declarăm pe proprie răspundere ca produsul facturat corespunde documentațiilor de execuție ale fabricantului, precum și urmatoarelor directive europene 2002/96/EC și 2006/66/EC

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VENTILATOARELE MODEL BC. BS

Ventilatoarele "Elplast" sunt destinate ventilării în spații publice, pentru evacuarea aerului viciat din baruri, restaurante, spații comerciale, birouri, depozite.

Exploatarea ventilatoarelor se face la o temperatură a aerului între 0°C și 60°C

Este interzisă exploatarea ventilatoarelor în încăperi unde în aer există impurități agresive, în încăperi cu risc de explozie, sau dacă temperatura de lucru depășește limita stabilită pentru funcționarea acestora

### MODUL DE INSTALARE

Conectarea ventilatorului la rețeaua de alimentare se va face doar de o persoană autorizată în servicii de instalații electrice, după ce alimentarea electrică este oprită.

Ventilatorul trebuie instalat pe perete, grosimea peretelui fiind de minim 110 mm, iar înălțimea de montaj nu mai jos de 2,3 m de la pardoseala.

Dupa scoaterea plăcii frontale, corpul ventilatorului trebuie fixat cu suruburi, foarte bine în perete, pentru a împiedica producerea vibrațiilor.

Racordarea la tensiune permanentă se face în regleta de cleme, respectând inscripția N - nul și L - linie ( alimentare electrică 220/230 V )

În cazul în care ventilatoarele vor funcționa permanent, instalația electrică trebuie să aibă un întrerupător cu distanță dintre contactele tuturor polilor nu mai mică de 3 mm.

În cazul depunerii impurităților ventilatorul va trebui curățat cu precauție pentru a nu deteriora motorul și se va ține seama ca motorul să nu fie umed când va reconectat.

Înainte de a proceda la curățarea ventilatorului, asigurați-vă ca acesta să fie deconectat de la rețeaua electrică.

**! Evacuarea aerului cu ajutorul ventilatorului trebuie făcută concomitent cu introducerea aerului , pentru a evita arderea motorului ventilatorului. Nerespectarea acestei condiții duce la pierderea garanției.**

### DATE TEHNICE

| Model  | V   | Hz | W   | m3/h  | IP | db | rpm  |
|--------|-----|----|-----|-------|----|----|------|
| BS 200 | 230 | 50 | 55  | 780   | X4 | 50 | 2300 |
| BS 300 | 230 | 50 | 75  | 1845  | X4 | 60 | 2300 |
| BS 400 | 230 | 50 | 180 | 3955  | X4 | 68 | 1380 |
| BS 450 | 230 | 50 | 250 | 5365  | X4 | 68 | 1350 |
| BS 500 | 230 | 50 | 380 | 7155  | X4 | 72 | 1300 |
| BS 630 | 230 | 50 | 750 | 11435 | X4 | 78 | 1360 |
| BC 200 | 230 | 50 | 55  | 780   | X4 | 50 | 2300 |
| BC 300 | 230 | 50 | 75  | 1845  | X4 | 60 | 2300 |
| BC 400 | 230 | 50 | 180 | 3955  | X4 | 68 | 1380 |
| BC 450 | 230 | 50 | 250 | 5365  | X4 | 68 | 1350 |
| BC 500 | 230 | 50 | 380 | 7155  | X4 | 72 | 1300 |
| BC 630 | 230 | 50 | 750 | 11435 | X4 | 78 | 1360 |