



New Clima Atmosphere

str Drumea Radulescu 54 sector 5 Bucuresti
tel/fax : +40 21 335 15 74; email : officenewclima@gmail.com; www.newclima.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

PRODUSUL _____ GARANTIE : 24 LUNI
NR.DOC.FISCAL/DATA _____

VANZATOR _____ CUMPARATOR _____

CONDITII DE GARANTIE

1. Garantia se acorda la sediul din str. Inclinata nr 2 sector 5 Bucuresti., termenul de garantie fiind cel in scris in certificatul de garantie al produsului.
2. La solicitarea acordarii garantiei este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente in original: acest document pe care il primiti la cumpararea produsului si care serveste drept certificat de garantie, conform Legii nr.449/2003 si factura fiscala .
3. Vanzatorul care comercializeaza produsele are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare a acestora. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora
4. Produsele defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de importator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
5. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.
6. Durata de utilizare este de cinci ani, timp in care se asigura contra cost, repararea produsului si piese de schimb in postgarantie.
7. Vanzatorul este exonerat de obligatiile lui privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza

-nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

-reparatiilor efectuate de persoane neautorizate, in perioada de garantie

-schimbarii starii originale a aparatului cauzata de pastrarea in conditii de mediu improprie sau accidentelor.

REPARATII IN GARANTIE

Nr. crt	Data reclamarii	Ultima zi de garantie	Defectiuni

Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului, precum si urmatoarelor directive europene 2002/96/EC si 2006/66/EC

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU VENTILATOARELE ELPLAST GAMA CASNICA

Ventilatoarele "Elplast" sunt destinate ventilării casnice (locuințelor – bucatarii, grupuri sanitare, și a altor încăperi care necesită ventilare pentru evitarea apariției fenomenelor de condens, precum și evacuarea aerului viciat).

Motorul electric de origine italiana are protecție termică incorporată și este protejat împotriva umidității. Carcasa și elicea ventilatorului sunt fabricate din plastic ABS.

Exploatarea ventilatoarelor se face la o temperatură a aerului între 0°C și 45°C

MODUL DE INSTALARE

Conectarea ventilatorului la rețeaua electrică este obligatoriu a fi făcută de către o persoană autorizată, electrician – instalator, după ce tensiunea a fost întreruptă.

Ventilatoare de perete. Ventilatoarele se pot instala pe canalele de ventilare din zidărie, sau în plafon fals, racordat la tubulatură flexibilă nu mai lungă de 1,5 m, în acest caz montându-se o grilă gravitațională pe pereții exterior, ce se poate racorda la tubulatură flexibilă, etc.

Pentru instalare se va proceda la îndepărtarea părții frontale prin scoaterea celor două suruburi, apoi, ventilatorul se va fixa în perete cu ajutorul a patru suruburi.

Racordarea la tensiune permanentă se face în regleta de clemă, respectând inscripția N – nul și L – linie.

Partea de fixare va trebui bine fixată de perete pentru a evita posibilele vibrații.

Este interzisă exploatarea ventilatoarelor în încăperi unde în aer există impurități agresive, sau dacă temperatura de lucru depășește limita stabilită pentru funcționarea acestora.

În cazul depunerii impurităților ventilatorul va trebui curățat cu precauție pentru a nu deteriora motorul și se va ține seama ca motorul să nu fie umed când va reconectat. Înainte de a proceda la curățarea ventilatorului, asigurați-vă ca acesta să fie deconectat de la rețeaua electrică.

! Evacuarea aerului cu ajutorul ventilatorului trebuie făcută concomitent cu introducerea aerului printr-o grilă de transfer montată în ușă, perete sau printr-un rost de minim 1,5 cm prevăzut între ușă și pardoseală, pentru a evita arderea motorului ventilatorului. Nerespectarea acestei condiții duce la pierderea garanției.

MODUL DE ALEGERE

-φ100mm – grupuri sanitare max 4 m², (alte încăperi cu suprafață mai mică de 9 m²)

-φ120mm – grupuri sanitare max 8 m², (alte încăperi cu suprafață mai mică de 15 m²)

-φ150mm – bucatarii casnice max 10 m², (alte încăperi cu suprafață mai mică de 25 m²)

Diametrul (mm)	Debit aer (mc/h)	Putere (W)	Nivel zgomot (dB)
100	100	19	39
120	150	20	42
150	200	22	45