

Denumirea produsului _____ Cod _____

Cumpărător _____ Numărul si data facturii _____

Durata garanției este de 24 de luni pentru persoane fizice cat si 12 luni pentru persoane fizice, de la data facturii emise de ENSYCO RO SRL.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

Condiții de acordare a garanției:

- Garanția se acordă numai după prezentarea Certificatului de Garanție , completat la toate rubricile, semnat și stampilat, însoțit de originalul/copia facturii sau a bonului fiscal cu care s-a achiziționat produsul.

Garantia nu va acoperii :

a.rezervoarele/vasele hidrofor ,presostatele mecanice,manometrele sau supapele de sens care prezinta deteriorări mecanice și modificări de construcție cauzate de factori externi inde pendenți de ENSYCO RO SRL.

b.Automatizarile exploatate la parametri ce depășesc parametrii prevăzuți pe plăcuța de identificare a vasului, vasele cu presiune a aerului reglată inadecvat,automatizarile exploatate și depozitate în aer liber ce sunt expuse la condițiile atmosferice și exploatate în medii agresive, depozitate in incinte unde apare fenomenul de condens.

c.Automatizarile deteriorate din cauza incendiilor, inghetului ,condensului, a apei calcaroase si dure,a nerespectării regulilor de montaj și întreținere,contrare recomandărilor,automatizari asupra carora s-au facut interventii neautorizate de catre personal neautorizat/necalificat.

d.deteriorările stratului exterior de acoperire cat si a peretilor de otel ai vasului cauzate de folosirea de agenți abrazivi sau de frecare, solvenți, lacuri,curenti electrici de dispersie (curenti vagabonzi) etc.

e.vasele cu plăcuță de identificare ilizibilă, distrusă si/sau modificată,presostatele la care s-au facut reglaje ale presiunii gresit ,alte fata de cele din fabrica ce duc la deterioarea membrane/vasului,defectarea presostatului mecanic,membrana din vasul/rezervorul hidrofor.

Reclamațiile se fac catre ENSYCO RO SRL- Soseaua de Centura nr1B Chiajna,jud.Ilfov office@ensyco.ro 0730-091.090 sau Revanzator si trebuie sa conțină tipul produsului, descrierea defectiunii, datele de contact ale Cumparatorului .Termen solutionarea 15 zile lucratoare . In caz de înlocuire, perioada noua de garanție ce se calculează de la data livrării noului produs va fi de 24 luni sau 12 luni.

Instructiuni de montaj si intretinere

Este interzisa ca Automatizare sa poate fi folosit într-o instalație unde parametrii de funcționare nu corespund domeniului scris pe plăcuța de identificare a vasului cum ar fi alegere greșită a pompei,sau o setare diferită a presiunii de pre-încărcare decât cea folosită în exploatare.

Automatizarea cu rezervoare/vase orizontale este proiectata pentru functionare orizontala, trebuie montata pe o suprafată plană ferite de apa, pamant,namol.

Presostatul mecanic are din fabrica setata presiunea de start 1.4 bari si presiunea de stop 2.8 bari.**Pentru a schimba parametrul de presiune in primul rand se va face deconectarea de la rețeaua electrica.Pericol de electrocutare major !**

Cu ajutorul unei surubelnite late se desface surubul din plastic aflat in partea superioara a capacului(**poza 1**). Dupa indepartarea capacului vom observa doua arcure(**poza2**), unul mare si unul mic.Arcul mare(**poza3**) regleaza valoarea presiunii de pornire .Prin rotirea in sensul acelor de ceasornic valoarea presiunii va creste iar prin rotirea in sens invers acelor de ceasornic valoarea presiunii va scadea. Arcul mic (**poza4**) regleaza diferenta de presiune dintre presiunea de stop si presiunea de pornire .Pentru marirea diferentei de presiune se va roti piulița in sensul acelor de ceasornic iar pentru a micșora diferenta de presiune se roteste in sens invers acelor de ceasornic.Se va utiliza o cheie nr.8.



Automatizarile trebuie controlate periodic de persoane calificate. Instalațiile în care apare o acumulare de depuneri calcaroase trebuie protejate prin sistemele de dedurizare a apei.Inainte de montaj trebuie să verificați dacă vasul/rezervorul hidrofor nu are avarii care pot să ducă la funcționare inadecvată și după montare trebuie verificată etanșeitatea conexiunilor hidraulice. Dacă parametrii de funcționare a instalației solicitate și presiunea inițială a preîncărcării gazului s-au modificat față de valoarea prestabilită, noua valoare de preîncărcare trebuie înscrisă pe plăcuța de identificare a vasului ,lizibil . Este interzis să se folosească Automatizarea pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectata. Se interzice folosirea automatizarii în cazurile în care membrana vasului este deteriorată ,spartă ,sau orice alta componentă a automatizarii .Se va proceda la inlocuirea componentelor defecte (inlocuire vasului sau a membrananei, inlocuirea presostatului, a manometrului ,a supapei de sens).Inainte de a schimba orice componenta a Automatizarii se va decupla de la rețeaua electrica presostatul si pompa.Vasul va trebuie să fie demontat,lichidul trebuie evacuat ,șuruburile de fixare trebuie demontate de la flanșă si flanșa trebuie scoasă. Scoateți orice impuritati din interiorul rezervorului, introduceți o nouă membrană prin deschidere, lăsați membrana pe flanșa rezervorului, apăsați cu flanșa demontată anterior și înșurubați șuruburile de fixare și piulița care fixează membrana de pe partea opusă a vasului . Se va verifica etanșeitatea îmbinărilor si presiunea de pre- încărcare a gazului. **Schimbarea presostatului mecanic , efectuarea legaturilor la pompa electrica, trebuie sa se realizeze numai de personal calificat pentru a se evita posibilitatea oricarui risc de electrocutare!** Pentru montarea și punerea în funcțiune se recomandă să apelați la personal calificat și autorizat. Inainte de utilizarea produsului este obligatorie citirea și însușirea tuturor recomandărilor cuprinse în Instrucțiunile de Utilizare.

Data preluarii	Reparatia	Semnatura executantului reparatiei	Data predarii produsului reparat catre client	Prelungirea perioadei de garantie	Semnatura clientului

FISA TEHNICA AUTOMATIZARE

Variante de automatizare a unei pompe in regim de hidrofor:

Denumire	Cod	Ø(mm)	H(mm)
Rezervor Orizontal STH 24	STH24	460	265
Rezervor Orizontal STH 50	STH50	560	350
Rezervor Orizontal STH 80	STH80	630	450



Vasele de hidrofor sunt echipate cu membrane EPDM interschimbabile.
 Membrabnele nu fac obiectul garantiei.



- Presiune lucru : 6 bar
- Presiune maxima perioada limitata: 8 bar
- Presiune preincarcare vas : 1.5 bar
- Conexiune flansa : 1"
- Culoare Albastru
- Temperatura maxima lichid : 35°C

COPONENTELE

Presostat electromecanic

Conector 5 cai

Supapa de sens

Manometru

Cablu electric



Automatizarile NU au in componenta racordul flexibil.