

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ, MANIPULARE SI EXPLOATARE

A. OPERATII DE MONTAJ

1. Pregatirea golului prin indepartarea tocului existent, curatarea si realizarea cotelor de montaj necesare.
2. Fixarea bolturilor de otel in punctele de prindere. Punctele de prindere corespund cu pozitia treselor de pe toc.
3. Pozitionarea usii in nisa astfel pregatita, asigurandu-se verticalitatea prin folosirea unei nivele cu bule de aer. Usa va fi incuiata si va avea lufturile necesare asigurate prin folosirea de cale.
4. Efectuarea de probe functionale dupa care urmeaza fixarea definitiva.
5. Umplerea tocului si a luftului dintre acesta si zid cu mortar sau spuma poliuretana.
Operatiile de montaj (gaurire, sudare, polizare) se vor realiza de catre lucratori certificati cu respectarea Normelor de Tehnica si Securitatea Muncii in vigoare si a normelor PSI.
Instructiunile respective pot fi completate cu operatii specific fiecarui loc de montaj.

B. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

In scopul asigurarii conditiilor optime de functionalitate si montaj al produsului se recomanda respectarea urmatoarelor instructiuni de manipulare, transport si depozitare:

- In timpul manipularii usa se va mentine incuiata cu cheia, in pozitia normal de utilizare, evitandu-se rasturnarea ei sau torsionarea tocului. In timpul manipularii se va evita folosirea unor obiecte dure sau murdare in contactul cu usa.
- Pentru transport se recomanda utilizarea unor dispozitive special (rastele, suportii) care sa asigure fixarea corespunzatoare a produsului in scopul prevenirii deteriorarii invelisurilor de protectie ornamental (mdf laminat) si a elementelor de feronerie (silduri, manera, si balamale).
- Depozitarea usilor se va face in spatii inchise, ferite de intemperii, usile vor fi asezate pe paleti sau daca nu se folosesc paleti se vor pune in pozitie vertical separate prin distantiere din material moi (hartie, cauciuc, pasla, lemn).

C. EXPLOATARE

Pentru functionarea usoara a usii, balamalele se vor unge periodic. Curatarea usii si a tocului se va face prin stergerea cu o carpa moale imbibata in solutie cu detergent neutru tip sapun 10%.