

# Equilibra

140x140xH45/62

volum apa 220 (max. 320) Ltr.

## Fișă tehnică

Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă sistemul electric are protecție diferențială (0,03A) și că sistemul de impământare corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalatii electrice în bai.

Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm<sup>2</sup>, cu trei fire cu secțiune de 2,5mm<sup>2</sup>), prin intermediul unui intrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și putere nominală (KW) corespunzătoare aplicatiei deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.



**belform**  
în apele tale

ECHIPARE, SISTEM	Specificatii electrice					Jeturi			Dimens. colet			Greutate	
	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Inalt.	Net	Brut
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	45	24.4	26.4
HIDRO	220	2,8/4**	0,7/1**	50	Ipx5	8	-	( 6/12 )*	147	147	835	55	67
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6**	50	Ipx5	6	12	( 6/12 )*	147	147	835	62.6	74.6
DUO-LIGHT	220	6,8	1,3/1,6**	50	Ipx5	6	12	( 6/12 )*	147	147	835	63.6	75.6
DUO-TRONIC	220	13.6	2,6/2,9**	50	Ipx5	6	12	( 6/12 )*	147	147	835	75.7	87.7
Baterie pe cada ***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

\* 1.2 kituri optional cu 6 jeturi dorsale


\*\* up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

\*\*\* optional baterie cu umplere prin sistem

Equilibra




Equilibra  
HIDRO



Equilibra  
HIDRO  
AIR



Equilibra  
DUO  
LIGHT



Equilibra  
DUO  
TRONIC



Equilibra  
full option



### INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ SI INTRETINERE PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată (verticală), ("↑") în cutii special dimensionate pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, socurilor și a vibrațiilor. Pentru transportul individual se va evita asezarea în vecinătatea corpurilor cu multii ascuțite, capabile să zgărească sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, folioile de protecție se vor înălța numai înaintea montajului final al produsului.

In functie de tipul si zona de amplasare a cazii difera modul de montaj al cazii, respectiv panourilor, dupa cum urmeaza:

**Cazul I** - Montarea căzii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul căzii) cu perete zidit și usă de vizitare la sifon și ventilare:

- se poziționează cada astfel încât să ramane loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea căzii față de linia inferioară a rebordei căzii.

Pentru cada încastrată zidaria nu poate fi retrasa mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a căzii. Este necesar un panou de ventilare și inspectie de dimensiuni potrivite.

**Cazul II** - Montarea căzii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport, (montat sub fundul căzii) cu panou:

- se asamblează suportul căzii prin montarea tijelor filetate(3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulitelor;

- se prind ansamblurile realizate de partea rigidizată a bazei căzii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16mm;



- se montează cada pe poziție astfel încât să ramina loc sub marginea inferioară a căzii pentru panou (cca. 570 mm), reglajul, orizontalitatea căzii, se realizează cu ajutorul piulitelor(5);

- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea căzii cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor de 6x60mm;

- se asează cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral(1);

- se reglează picioarele căzii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea căzii – optional se pot prinde talpile suportului de pardoseala cu dibluri și holzsuruburi;

**Nota:**  
Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri.  
Dimensiunile reale pot diferi cu  $\pm 1$  cm.



**Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresata suprafata**

- se ia un repere pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafete ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante si a dibrurilor;
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici) si in final cele frontale;
- la partea superioara a cazii, panourile se vor monta intre marginea cazii si distantierul aflat dupa aceasta, sau dupa caz, la cazile de colt semirunde cu un singur panou, in clemele superioare (6).

## INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenți obisnuiti estimati curatirii obiectelor sanitare si mobilierului de baie. Este interzisa folosirea detergentilor corozivi si a celor care contin granule abrazive. De asemenea este interzisa folosirea buretilor sau a altor obiecte de curatat abrazive si a substantelor ce au in componenta: amoniac, alcooli, diluanti de orice natura organica, acetona si produsi ce contin aceste substante.

## PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie de asemenei conectata la sistemul de impamantare al cladirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Cand cada este incastrata, garantia va fi valida doar daca zidaria este prevazuta cu grile de aerisire si usi de inspectie de dimensiuni potrivite. Important este si ca demontarea cazii sa se faca in orice moment fara afectarea cu nimic a peretilor.



**ATENTIE:** daca toate sau una din conditiile anterior descrise nu satissatisfac securitatea cazii cu hidromasaj nu poate fi acordata garantie si de asemenea, fabricantul va fi exonerat de orice raspundere pentru daune cauzate de produs.

In situatii in care conditiile de instalare nu sunt satisfacute, garantia va acoperi doar componentele defecte nu si manopera necesara pentru demontarea cazii.

### NOTA:

Pentru cazi fara sistem pregatiti cablul de forta doar daca sunt instalate optionalele cromoterapie si/sau radio. Pregatiti cablul de impamantare in toate cazurile. Pentru baterii ca in catalog, utilizati raccordurile (1) si (2).

Pentru baterii montate pe perete, in pozitia (3), cotele din desen reprezinta centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apa a cazii trebuie sa depaseasca cu cel putin 5 cm marginea cazii (pe verticala).



### LEGENDA

- 1 - 1/2" racord apa rece. pt. baterie pe cada
- 2 - 1/2" racord apa calda.pt. baterie pe cada
- 3-Montaj baterie pe perete.
- 4 - iesire cablu alimentare de forta tip H05 3x2.5mm<sup>2</sup> lung.3m. si iesire pentru cablu impamantare
- 5 - Scurgere pardoseala Ø 40
- / pozitie sifon cada.

