


 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4 - 3 -	RO – Reguli pentru siguranta Stimate client, Ati achizitionat un produs de calitate marca Proxxon devenind astfel proprietarul unui aparat fara concurenta. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de folosire pentru siguranta dumneavoastra. Astfel se va minimiza riscul de a va rani si va va permite sa deveniti familiar cu modul corect de utilizare a acestui aparat. Nota : - Proxxon nu poate fi facut responsabil de pagube provocate de : - utilizare necorespunzatoare - aplicatii ce nu sunt prevazute in instructiuni - necunoasterea instructiunilor de folosire in conditii de siguranta Garantia este invalidata daca : - produsul este folosit necorespunzator - intretinere necorespunzatoare Proxxon isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in interesul avansului tehnologic. Important : - asigurati-va ca bancul de lucru este curat - verificati integritatea cablului de alimentare si a sistemelor de protectie - toate piesele de schimb vor fi montate de personal calificat - produsul este supus unor reguli pertinente de siguranta si nu se vor folosi piese de schimb al caror voltaj este necorespunzator. - nu lucrati niciodata fara echipament de protectie - nu folositi scule electrice in ploaie sau in medii umede sau in prezenta unor lichide inflamabile sau gaze. - Nota – produsele Proxxon de 12v permit efectuarea anumitor operatiuni in medii umede (12v – voltaj de siguranta) - folositi produsul numai daca manerul este uscat si fara urme de grasime - evitati in timpul utilizarii contactul cu obiectele prevazute cu impamantare – de exemplu-tevi, calorifere, cuptoare, frigidere etc - protejati cablul de alimentare de contactul cu obiectele taietoare, ascutite sau calde si asezati-l in asa fel incat sa nu poata fi distrus.	- nu scoateti aparatul di priza tragand de cablu - nu ridicati produsul tragand de cablul de alimentare - nu permiteti copiilor sau oricaror alte persoane sa stea in apropierea bancului de lucru - pastrati produsele intr-un loc sigur departe de copii cand nu sunt folosite - nu suprasolicitati produsul - nu folositi produsul decat in scopul in care a fost creat - inlocuiti accesoriile uzate la timp - inspectati vizual accesoriile pentru a va asigura ca sunt potrivite din punct de vedere tehnic operatiunilor pe care vi le propuneti. - schimbati accesoriile asigurandu-va ca sunt bine fixate in mandrina - curatati produsul numai dupa ce a fost deconectat de la curent - deconectati produsul de la sursa cand, schimbati accesoriile , cand aparatul este oprit si cand il curatati - conectati aparatul la priza numai cand este oprit. - purtați ochelari de protectie (pericol de rupere sau de aschiere a accesoriilor) - daca este necesar folositi masca anti praf. - purtați numai haine corespunzatoare, fara sireturi, maneci largi, accesorii ce se pot agata etc. - folositi o plasa pentru par daca aveti parul lung. - folositi numai accesorii recomandate de Proxxon, asigurandu-va ca pot fii folosite in regimul de turatie specificat. - daca este necesar folositi echipament de evacuare a prafului. - exista riscul exploziilor cauzate de arc electric si de scintele provocate de accesoriile abrazive. - feriti degetele de sculele cu viteza mare de rotatie si / sau cu miscare oscilanta mare (fierastrau, etc) - pastrati instructiunile de folosire intr-un loc sigur!																					
PROXXON OZI 220 E Stimat client! Va rugam cititi indicatiile de siguranta si indrumarile de folosire primite, inainte de a utiliza aparatul. <u>Legenda</u> 1. Sabot de slefuit 2. Surub 3. Buton de reglare a rotatiei 4. Intrerupator pornire - oprire 5. Agator 6. Cablu de alimentare cu stecher 7. Orificiu de aerisire <u>DESCRIEREA APARATULUI</u> Masina de slefuit colturi (unghiuri) PROXXON - MICROMOT OZI 220/ E este aparatul ideal pentru slefuirea locurilor greu accesibile, asemeni colturilor, muchiilor, crestaturilor si cavitatilor. Cu ajutorul placii de slefuit oscilante (Fig. 2), se obtine o slefuire vizibil mai reusita decat cea care rezulta in urma folosirii unei masini de slefuit cu miscare excentrica. In plus, permite utilizarea accesoriilor precum lame circulare de fierastrau sau lame de sectionat placate cu diamant pentru sectionarea diferitelor materiale aflate in locuri greu accesibile. Acest aparat va ofera: • Carcasa din aluminiu turnat sub presiune, pentru o fixare precisa a dispozitivului cu rulmenti si pentru mai multa stabilitate in cazul unei sarcini extreme. • Motor in 5 poli, silentios, puternic, cu reglare electronica neinterupta intre 5000 si 15000/ min. • Sabot de slefuit cu garnitura velcro pentru o inlocuire rapida a elementului de slefuire. <u>Date tehnice</u> <u>Motor</u> <table border="0"> <tr> <td>Tensiune</td> <td>~ 220 - 240 V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consum</td> <td>100 W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviciu de scurta durata</td> <td></td> <td>KB 15 min</td> </tr> <tr> <td>Viteza rotatie</td> <td></td> <td>3.000 - 10. 000/ min</td> </tr> <tr> <td>Greutate</td> <td></td> <td>cca. 590 g</td> </tr> <tr> <td>Nivel zgomot (obisnuit)</td> <td></td> <td>74 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Nivelul de zgomot poate depasi 85 dB (A) in timpul utilizarii</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tensiune	~ 220 - 240 V		Consum	100 W		Serviciu de scurta durata		KB 15 min	Viteza rotatie		3.000 - 10. 000/ min	Greutate		cca. 590 g	Nivel zgomot (obisnuit)		74 dB (A)	Nivelul de zgomot poate depasi 85 dB (A) in timpul utilizarii			Protectie urechi obligatorie! Vibratie maner Izolare clasa a 2-a < 2, 5 m/ s² <u>UTILIZAREA APARATULUI</u> Schimbarea discului pentru slefuit 1. Prindeti discul pentru slefuit de un colt (Fig. 3) si trageți. 2. Fixati precis noul disc pentru slefuit pe sabotul de slefuit si apasati puternic. INDICATIE Schimbati la timp discurile tocite. Pentru a va folosi cat mai bine de discurile de slefuit pentru slefuit colturi, este indicat sa le decalati cu 120° dupa utilizare. Inlocuirea, rotirea sabotului de slefuit Pentru a ajunge la locurile greu accesibile este de multe ori necesara rotirea sabotului de slefuit. ATENTIE! Inaintea oricarei utilizari, scoateti stecherul din priza. 1. Indepartati discul de slefuire (Fig. 3) 2. Desfaceti surubul (2; Fig. 2) cu o cheie Allen. Daca surubul este blocat, exersati o presiune in sens opus asupra sabotului de slefuit, pentru a evita solicitarea mecanica excesiva. 3. Schimbati sabotul de slefuit sau rotiti-l pana ajunge in pozitia dorita. 4. Atasati din nou surubul, fara sa depasiti un cuplu de 5 Nm. ATENTIE! Ca accesorii pot fi folosite si lame circulare de fierastrau sau lame de sectionat placate cu diamant (Fig. 4). La acestea nu utilizati decat accesorii predestinate. Pentru toate sarcinile pe care le efectuati, respectati indicatiile de siguranta si de prevenire a accidentelor. <u>UTILIZAREA APARATULUI</u>	ATENTIE! Nu utilizati aparatul fara ochelari de protectie! 1. Porniti aparatul de la intrerupator (4; Fig. 1) si selectati viteza de rotatie dorita de la buton (3). INDICATIE O viteza de rotatie corecta si constanta aduce dupa sine o slefuire optima. Daca se exercita o presiune prea mare, nu se va obtine o performanta mai buna ci doar o crestere a volumului de incalzire. 2. Tineti aparatul in asa fel incat sa nu acoperiti orificiul de aerisire (7; Fig. 1). INDICATIE In cazul supraincalzirii aparatului, oprit-l neaparat si lasati-l sa se raceasca. ATENTIE! Scoateti aparatul din priza inaintea oricaror operatiuni de intretinere. Asigurati-va intotdeauna ca orificiul de aerisire nu este obstructionat. Verificati regulat cablul de alimentare. In cazul unor defectari, sa fie inlocuit de catre o persoana autorizata. EC declaratie de conformitate. Declaram si ne asumam intraga responsabilitate asigurandu-va ca acest produs corespunde standardelor urmatoare: EC tensiuni scazute 73/23 EEC;93/68 EEC DIN EN 50144-1 / 11,1999 DIN EN 50144-2-4 / 09,2000 EC EMC 89/336/EEC DIN EN 55014-1 / 09,2002 DIN EN 55014-2 / 08,2002 DIN EN 61000-3-2 / 12,2001 DIN EN 61000-3-3 / 05,200 EC Standarde pentru masini unelte 98/037 EN 50144-1: 1998 En 50144-2-1 1999  Dipl.- Ing. JÖRG Wagner Proxxon S.A Departamentul de securitate a echipamentelor:
Tensiune	~ 220 - 240 V																						
Consum	100 W																						
Serviciu de scurta durata		KB 15 min																					
Viteza rotatie		3.000 - 10. 000/ min																					
Greutate		cca. 590 g																					
Nivel zgomot (obisnuit)		74 dB (A)																					
Nivelul de zgomot poate depasi 85 dB (A) in timpul utilizarii																							