

D	Deutsch	2
---	---------	---

F	Français	4
---	----------	---

I	Italiano	6
---	----------	---

NL	Nederlands	8
----	------------	---

S	Svenska	10
---	---------	----

CZ	Česky	12
----	-------	----

SK	Slovenčina	14
----	------------	----

RO	Română	16
----	--------	----

GB	English	18
----	---------	----

Montageanleitung

I. Bezeichnung

1. Leuchte (60, 120 oder 150 mm)
2. Anschlussklemme
3. Leuchtenhalterungen
4. Schraubensatz

II. Montage

Eine Montageposition wählen

1. Eine Montagestelle wählen, hinter welcher sich keine Rohre oder Kabel befinden. Zwei Löcher für die zwei Halterungen bohren.
2. Dübel einstecken und die Leuchtenhalterungen an die Decke schrauben.
 **Achtung!** Darauf achten, dass die Befestigungsmittel für das Deckenmaterial geeignet sind. Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an (siehe Kapitel III).
3. Die Leuchte an deren Rückseite in die Leuchtenhalterungen (**a.**) einhängen und von vorn in Richtung Halterungen drücken, so dass die Leuchte einrastet (**b.**).

Hinweis: Alle Montagepunkte müssen fest angezogen werden.



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!



Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Installationsvorschriften eingehalten werden.
- Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag- und Unfallgefahr!

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~ 50 Hz
Nennleistung:	
6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 20
Leuchtmittel:	LED - nicht auswechselbar!
Farbtemperatur:	4000 K
Größe (mm):	
6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500
Gewicht:	
6338614	0.194 kg
6338615	0.32 kg
6338616	0.38 kg
Lichtstrom:	
6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht ist, die gesamte Leuchte ersetzen.

Entsorgung



Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Verwendete Symbole



Achtung: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.



Klasse-II-Gerät.

III. Anschluss



Achtung: Für diesen Anschluss zuerst die Netzstromversorgung abklemmen.

1. Die Anschlussklemme öffnen.
 2. Alle Adern auf 8 mm abisolieren. Das Kabel durch die Kabeleinführung schieben, und die Leuchte am Stromnetz anschließen (siehe Abbildung). Sicherstellen, dass die Verbindungen festsitzen und keine losen Kabelenden aus der Lüsterklemme schauen.
- L: Braun
N: Blau
3. Darauf achten, dass die Kabelisolierung in die Anschlussklemme hineinreicht.
 4. Zum Schließen der Anschlussklemme den Deckel andrücken, bis dieser einrastet.

IV. Wartung und Pflege



Achtung: Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Reinigen

Die Leuchte nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Instructions de montage



Lire attentivement les présentes instructions de montage et les conserver dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure !

I. Description

1. Luminaire (60, 120 or 150 mm)
2. Terminal de connexion
3. Console à luminaires
4. Kit de vissage



Information de sécurité

- Les opérations et les réparations du système électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié.
- Au cours de l'installation, toujours respecter les réglementations nationales.
- Il est interdit de modifier le luminaire d'une quelconque manière. Il existe un risque de choc électrique et d'accident !

II. Assemblage

Choisir une position de montage

1. Sélectionner le lieu d'installation derrière lequel il n'y a ni tuyaux ni câbles. Percer deux trous pour les deux supports.
2. Insérer les connecteurs et visser les supports du luminaire au plafond.



Attention ! S'assurer que les fixations sont appropriées pour le matériau du plafond.

Connecter la lampe à l'alimentation électrique (consulter la section III).

3. Accrocher l'arrière du luminaire dans les supports du luminaire (a.) et appuyer le côté avant contre les supports jusqu'à ce que le luminaire s'encliquète en place (b.).

Note : tous les points de montage doivent être fermement serrés.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V~
50 Hz

Puissance nominale :

6338614 12 W

6338615 21 W

6338616 25 W

Classe de protection : II

Degré de protection : IP 20

Source lumineuse : LED - non remplaçable !

Température des

couleurs : 4000 K

Taille (mm) :

6338614 32 x 45 x 600

6338615 32 x 45 x 1200

6338616 32 x 45 x 1500

Poids :

6338614 0,194 kg

6338615 0,32 kg

6338616 0,38 kg

Flux lumineux :

6338614 1000 lm

6338615 1900 lm

6338616 2200 lm

- La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsqu'elle cesse de fonctionner, c'est l'ensemble du luminaire qui doit être remplacé.

Élimination des déchets



Le pictogramme avec la poubelle rayée indique l'obligation d'élimination séparée pour les appareils électriques et électroniques (WEEE). Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des matériaux toxiques et dangereux pour l'environnement. Ne pas éliminer cet appareil avec les déchets ménagers. L'apporter à un point de collecte de déchets électriques et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Pour de plus amples détails, consulter le revendeur ou les autorités locales.

Symboles utilisés



Attention : risque pour la santé et le produit.



Appareil de classe II.

III. Connexion



Attention : commencer par déconnecter l'alimentation électrique pour cette connexion.

1. Ouvrir le terminal de connexion.
2. Dénuder chaque câble sur 8 mm. Pousser le câble à travers le presse-étoupe et brancher le luminaire à l'alimentation électrique (voir la figure). S'assurer que les connexions sont serrées et qu'aucune extrémité de câble desserrée n'émerge de la borne.

L : brun

N : bleu

3. S'assurer que l'isolation des câbles parvient bien à l'intérieur du terminal de connexion.
4. Fermer le terminal de connexion en appuyant sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se ferme en s'encliquetant.

IV. Entretien et maintenance



Attention : la source lumineuse ne peut pas être remplacée.

Nettoyage

Essuyer le luminaire avec un chiffon doux et sec uniquement. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de détergents chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.

Istruzioni di montaggio

I. Descrizione

1. Lampada (60, 120 o 150 mm)
2. Morsettiera di collegamento
3. Bracci portalamпада
4. Set di viti



Si prega di attentamente leggere queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!



Informazioni di sicurezza

- Eventuali riparazioni e lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Durante l'installazione, sempre attenersi alle norme di installazione nazionali.
- La lampada non deve essere modificata in qualsiasi modo. Rischio di scossa elettrica ed infortuni!

II. Montaggio

Selezionare una posizione di montaggio

1. Selezionare un punto di installazione dove non vi sono dei tubi e dei cavi nascosti. Trapanare due fori per i due supporti.
2. Inserire i tasselli e avvitare le staffe della lampada al soffitto.



Attenzione! Assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano adatti per il materiale del soffitto.

Collegare la lampada con l'alimentazione elettrica (vedi sezione III).

3. Agganciare il lato posteriore della lampada nelle staffe (**a.**) e premere il lato anteriore sulle staffe fino a che la lampada scatta in posizione (**b.**).

Nota: Tutti i punti di fissaggio devono essere serrati in maniera sicura.

Dati tecnici

Voltaggio nominale: 220-240 V~
50 Hz

Potenza nominale:

6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W

Classe di protezione: II

Livello di protezione: IP 20

Fonte di luce: LED - non sostituibile!

Temperatura colore: 4000 K

Dimensioni (mm):

6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500

Peso:

6338614	0,194 kg
6338615	0,32 kg
6338616	0,38 kg

Flusso luminoso:

6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- La fonte di luce di questa lampada non può essere cambiata; una volta raggiunta la durata di vita della fonte di luce, occorre sostituire l'intera lampada.

Smaltimento



Il pittogramma con il bidone della spazzatura barrato indica l'obbligo di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e pericolosi per l'ambiente. Non smaltire questo dispositivo per via dei rifiuti domestici. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Per ulteriori dettagli prego rivolgersi al venditore oppure alle autorità locali.

Simboli usati



Attenzione: Rischio per la salute e il prodotto.



Dispositivo di classe II.

III. Collegamento



Attenzione: Per eseguire questo collegamento occorre prima scollegare l'alimentazione elettrica.

1. Aprire la morsettiera di collegamento.
2. Rimuovere circa 8 mm dell'isolamento da ogni cavo. Spingere il cavo attraverso l'ingresso per cavi e collegare la lampada con l'alimentazione elettrica (vedi illustrazione). Assicurarsi che le connessioni siano stabili e che non vi siano dei cavi lenti fuori dalla morsettiera.

L: Marrone

N: Blu

3. Assicurarsi che l'isolamento del cavo arrivi fino all'interno della morsettiera di collegamento.
4. Chiudere la morsettiera di collegamento premendo il coperchio fino a che esso si chiude con uno scatto.

IV. Manutenzione e cura



Attenzione: la fonte di luce non è sostituibile.

Pulizia

Pulire la lampada solo con un panno morbido ed asciutto. Non usare mai polveri abrasive oppure detergenti chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.

Montage-instructies

I. Beschrijving

1. Armatuur (60, 120 of 150 mm)
2. Aansluitbox
3. Armatuur-beugels
4. Set schroeven

II. Montage

Kies een montagepositie

1. Kies een installatielocatie waar geen buizen of kabels lopen. Boor twee gaten voor de twee bevestigingsbeugels.
Plaats pluggen en schroef de armatuurbeugels aan het plafond.
2. Haak de achterkant van de armatuur in de armatuurbeugels (a.) en druk de voorkant naar de beugels totdat de armatuur op zijn plaats vast klikt (b.).

Let op: Alle montagepunten moeten goed vast zitten.



Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed om ze later te kunnen raadplegen!



Veiligheidsinformatie

- Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Neem bij de installatie altijd de nationale installatieregels in acht.
- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken!

Technische gegevens

Nominaal voltage:	220-240 V~ 50 Hz
Nominaal vermogen:	
6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W
Beschermingsklasse:	II
Mate van bescherming:	IP 20
Lichtbron:	LED - kan niet worden vervangen!
Kleurtemperatuur:	4000 K
Afmetingen (mm):	
6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500
Gewicht:	
6338614	0,194 kg
6338615	0,32 kg
6338616	0,38 kg
Helderheid:	
6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- De lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.

Afvalverwerking



Het pictogram met de doorge-
streepte vuilnisbak wijst op de
noodzaak van gescheiden
afvoer van elektrische en elektroni-
sche apparaten (AEEA). Elektrische
en elektronische apparaten kunnen
gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen
bevatten. Gooi dit apparaat niet weg
bij het huisafval. Lever het in bij een
inzamelpunt voor elektrisch en elek-
tronisch afval. Op deze manier helpt u
bronnen te sparen en het milieu te
beschermen. Neem voor meer infor-
matie contact op met uw dealer of de
lokale overheid.

Gebruikte symbolen



Opgelet: risico voor gezondheid
en het product.



Class II apparaat.

III. Aansluiting



Opgelet: maak eerst de stroom-
voorziening los voordat u deze
aansluiting maakt.

1. Open de aansluitbox.
2. Verwijder 8 mm isolatie van elke kabel. Druk de kabel door de kabelinvoer en sluit de armatuur op het lichtnet aan (zie figuur). Zorg ervoor dat de aansluitingen goed vast zitten en er geen losse kabels uit de behuizing komen.

L: Bruin
N: Blauw

3. Controleer of de kabelisolatie tot in de aansluitbox komt.
4. Sluit de aansluitbox door op de deksel te drukken totdat deze vast klikt.

IV. Onderhoud en verzorging



Opgelet: de lichtbron kan niet
worden vervangen.

Reinigen

Veeg de armatuur alleen met een
zachte, droge doek schoon. Gebruik
nooit schuurmiddelen of chemische
reinigingsmiddelen. Laat nooit de
elektrische componenten vochtig
worden.

Monteringsinstruktioner



Läs instruktionerna noga och förvara dem på en säker plats för senare användning!

I. Beskrivning

1. Armatur (60, 120 eller 150 mm)
2. Kopplingsdosa
3. Armaturfästen
4. Skruvset



Säkerhetsinformation

- Elarbete och reparationer måste utföras av en behörig elektriker.
- Följ alltid de nationella installationsbestämmelserna.
- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall!

II. Montering

Välj en monteringsposition

1. Välj monteringsplats där det inte finns några rör eller kablar bakom. Borra två hål för de två fästena.
2. Sätt i pluggar och skruva fast armaturfästena i taket.
 **Försiktig!** Kontrollera att monteringsmaterialet är lämpligt för takmaterialet. Anslut lampan till strömförsörjningen (se avsnitt III).
3. Kroka fast baksidan av armaturen i armaturfästena (**a.**) och tryck framsidan mot fästena tills armaturen klickar på plats (**b.**).

OBS! Alla monteringspunkter måste dras åt ordentligt.

Tekniska data

Märkspänning:	220-240 V~ 50 Hz
Märkeffekt:	
6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W
Skyddsklass:	II
Skyddsgrad:	IP 20
Ljuskälla:	LED – ej utbytbar!
Färgtemperatur:	4000 K
Storlek (mm):	
6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500
Vikt:	
6338614	0,194 kg
6338615	0,32 kg
6338616	0,38 kg
Ljusflöde:	
6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas. När ljuskällan slutar fungera ska hela armaturen bytas ut

Avfallshantering



Symbolen med den överstrukna soptunnan innebär att produkten ska lämnas in för insamling av el-avfall (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga och miljöskadliga material. Avfallshantera inte denna apparat som hushållsavfall. Lämna in den till en insamlingsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. För mer information är du välkommen att kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter.

Använda symboler:



Försiktig: Risk för skador på hälsan och produkten.



Klass II-utrustning

III. Anslutning



Försiktig: Koppla först från strömförsörjningen till den här anslutningen.

1. Öppna kopplingsdosan.
 2. Ta av 8 mm av isoleringen från varje kabel. Tryck kabeln genom kabelinföringen och anslut armaturen till strömförsörjningen (se bild). Kontrollera att anslutningarna är åtdragna och att det inte finns några lösa kabeländar som sticker ut från plintarna.
- L: Brun
N: Blå
3. Kontrollera att kabelisoleringen räcker tillräckligt långt in i kopplingsdosan.
 4. Stäng kopplingsdosan genom att trycka på locket tills det klickar fast.

IV. Underhåll och skötsel



Försiktig: Ljuskällan kan inte bytas.

Rengöring

Torka bara av armaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.

Návod k montáži

I. Popis

1. Elektrické svítidlo (60, 120 nebo 150 mm)
2. Připojovací svorka
3. Držáky svítidla
4. Sada šroubů

II. Montáž

Zvolte montážní polohu

1. Zvolte si místo instalace, za kterým není potrubí ani kabely. Vyvrtejte dva otvory pro dva držáky.
2. Vložte zástrčky našroubujte na strop držáky svítidla.
 **Pozor!** Přesvědčte se, že upevňovací díly jsou vhodné k použití v materiálu stropu.
 Lampu připojte k elektrickému zdroji (viz část III).
3. Zavěste zadní stranu svítidla do držáků svítidla (**a.**) a zatlačte přední stranu do držáků, dokud svítidlo nezapadne na své místo (**b.**).

Poznámka: Všechny montážní body musí být bezpečně dotaženy.



Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

- Práce na elektrickém vybavení a jeho opravy musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
- Během instalace vždy dodržujte národní předpisy k instalaci.
- Je zakázáno elektrické svítidlo jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody!

Technické údaje

Jmenovité napětí:	220-240 V~ 50 Hz
Jmenovitý výkon:	
6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W
Třída ochrany:	II
Stupeň ochrany:	IP 20
Zdroj světla:	LED – bez možnosti výměny!
Barevná teplota:	4000 K
Velikost (mm):	
6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500
Hmotnost:	
6338614	0,194 kg
6338615	0,32 kg
6338616	0,38 kg
Světelný tok:	
6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.

Likvidace odpadů



Obrázek se škrtnutou popelnicí poukazuje na požadavek samostatné likvidace odpadů z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné materiály a materiály nebezpečné pro životní prostředí. Toto zařízení nelikvidujte jako domovní odpad. Odevzdejte ho do sběrný elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Další podrobnosti si vyžádejte od svého prodejce nebo od místních úřadů.

Použité symboly



Pozor: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.



Zařízení třídy II.

III. Připojení



Pozor: Při připojování nejdříve odpojte elektrické napájení.

1. Otevřete připojovací svorku.
2. Odstraňte 8 mm izolace z každého kabelu. Kabel prostrčte přívodem kabelu a svítidlo připojte k elektrickému zdroji (viz obrázek). Přesvědčte se, že připojení jsou pevná a ze svorky nevyčnívá žádný volný kabel.
L: Hnědá
N: Modrá
3. Ujistěte se, že izolace kabelu dobře dosáhne i do připojovací svorky.
4. Uzavřete připojovací svorku stisknutím víka, dokudne nezacvakne.

IV. Údržba a péče



Pozor: Zdroj světla není výměnný.

Čištění

Elektrické svítidlo pouze otírejte měkkou, suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte brusné prášky ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky zvlhly.

Návod na montáž

I. Popis

1. Svietidlo (60, 120 alebo 150 mm)
2. Prepojovacia svorka
3. Konzoly svietidla
4. Súprava skrutiek

II. Montáž

Vyberte montážnu polohu

1. Vyberte miesto inštalácie, pod ktorým nie sú rúrky ani káble. Vyvŕtajte dva otvory pre dve konzoly.
2. Vložte zástrčky a zaskrutkujte konzoly svietidla na strop.
 **Pozor!** Skontrolujte, či sú príchytky vhodné pre materiál stropu. Zapojte lampu do elektrickej siete (pozrite časť III).
3. Zaháknite zadnú stranu svietidla do konzol svietidla (**a.**) a zatlačajte prednú stranu do konzol, až kým svietidlo nezacvakne na svoje miesto (**b.**).

Poznámka: Všetky montážne body musia byť bezpečne utiahnuté.



Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto na budúce použitie!



Bezpečnostné informácie

- Elektrické práce a opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Počas inštalácie vždy dodržiavajte štátne predpisy pre inštaláciu.
- Svietidlo sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nehody!

Technické údaje

Menovité napätie: 220-240 V~
50 Hz

Menovitý výkon:

6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W

Trieda ochrany: II

Stupeň ochrany: IP 20

Svetelný zdroj: LED - nevymieňateľný!

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Rozmer (mm):

6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500

Hmotnosť:

6338614	0,194 kg
6338615	0,32 kg
6338616	0,38 kg

Svetelný tok:

6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec životnosti, musí sa vymeniť celé svetidlo.

Likvidácia odpadu



Piktogram s prečiarknutým odpadovým košom označuje požiadavku separovanej likvidácie elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie. Toto zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Podrobné informácie získate od vášho predajcu alebo miestnych úradov.

Použité symboly



Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.



Zariadenie triedy II.

III. Zapojenie



Pozor: Najskôr odpojte elektrickú sieť pre toto pripojenie.

1. Otvorte kryt prepojovacej svorky.
2. Z každého kábla odstráňte 8 mm izolácie. Prestrčte kábel cez káblový prívod a zapojte svetidlo do elektrickej siete (pozrite obrázok). Skontrolujte, či sú pripojenia pevné a či z terminálu netrčia voľné žiadne konce káblov.
L: hnedý
N: modrý
3. Skontrolujte, či má izolácia kábla v prepojovacej svorke dostatočný dosah.
4. Zatvorte prepojovaciu svorku – zatlačajte kryt, kým nezacvakne.

IV. Údržba a starostlivosť



Pozor: Svetelný zdroj nie je vymieňateľný.

Čistenie

Svetidlo utierajte len mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.

Instrucțiuni de asamblare



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!

I. Descriere

1. Corp de iluminat (60, 120 sau 150 mm)
2. Șir de cleme
3. Cleme pentru corpul de iluminat
4. Set șuruburi



Informații privind securitatea

- Lucrările electrice și reparațiile trebuie efectuate de electricieni calificați.
- În timpul instalării respectați reglementările naționale referitoare la instalare.
- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de accidentare!

II. Montaj

Alegeți poziția de montare

1. Selectați un loc de instalare fără țevi și conducte amplasate dedesubt. Executați două găuri pentru cele două cleme.
 2. Introduceți diblurile și înșurubați-le în plafon clemele corpului de iluminat
- ⚠️ Precauție!** Asigurați-vă că elementele de fixare sunt potrivite pentru materialul plafonului.
- Conectați lampa la alimentarea cu curent (vezi capitolul III).
3. Agățați partea posterioară a corpului de iluminat în clemele corpului de iluminat **(a)** apoi apăsați partea frontală în cleme până când corpul de iluminat se aclinșează în poziție **(b)**.

Observație: Toate punctele de fixare trebuie să fie strânse în mod sigur.

Date tehnice

Tensiunea nominală: 220-240 V~
50 Hz

Puterea nominală:

6338614 12 W
6338615 21 W
6338616 25 W

Clasa de protecție: II

Grad de protecție: IP20

Sursa de lumină: LED - nu poate fi înlocuit!

Culoare temperatură: 4000 K

Dimensiuni (mm):

6338614 32 x 45 x 600
6338615 32 x 45 x 1200
6338616 32 x 45 x 1500

Greutate:

6338614 0,194 kg
6338615 0,32 kg
6338616 0,38 kg

Fluxul luminos:

6338614 1000 lm
6338615 1900 lm
6338616 2200 lm

- Sursa de lumină a corpului de iluminat nu poate fi înlocuită; dacă expiră durata de viață a sursei de lumină, trebuie înlocuit complet corpul de iluminat.

Eliminarea deșeurilor



Simbolul pubelei cu roți barate cu două linii în X indică faptul că echipamentele electrice și electronice de aruncat trebuie dispuse separat (WEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și substanțe care periclitează mediul înconjurător. Nu aruncați acest aparat la gunoiul menajer. Predați la un punct de colectare de deșeuri electrice și electronice. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Pentru mai multe detalii adresați-vă dealerul dumneavoastră sau autorităților locale.

Simboluri folosite



Precauție: Periclitează sănătatea și produsul.



Clasa II de aparate.

III. Conectare



Precauție: Prima dată deconectați alimentarea cu curent pentru această conectare.

1. Deschideți șirul de cleme.
2. Îndepărtați izolația pe o lungime de 8 mm de pe fiecare cablu. Introduceți cablul prin gaura de intrare pentru cabluri și conectați corpul de iluminat la alimentarea cu curent (vezi figura). Asigurați-vă ca legăturile să fie strânse și ca să nu iasă nici un capăt de cablu din șirul de cleme.
L: maro
N: albastru
3. Asigurați-vă că izolația cablului ajunge până în șirul de cleme.
4. Închideți șirul de cleme apăsând capacul până când aceasta se aclanșează la loc.

IV. Întreținere și îngrijire



Precauție: Sursa de lumină nu este înlocuibilă.

Curățare

Corpul de iluminat se va șterge numai cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive și substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de aburi.

Assembly instructions



Please read these instructions carefully and keep them safe for later use!

I. Description

1. Luminaire (60, 120 or 150 mm)
2. Connection terminal
3. Luminaire brackets
4. Screw kit



Safety information

- Electrical work and repairs must be performed by a qualified electrician.
- During installation, always observe the national installation regulations.
- The luminaire must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident!

II. Assembly

Choose a mounting position

1. Select an installation location without pipes or cables behind it. Drill two holes for the two brackets.
2. Insert plugs and screw the luminaire brackets to the ceiling.
 Caution! Make sure the fasteners are suitable for the ceiling material. Connect the lamp to the power supply (see section III).
3. Hook the back side of the luminaire into the luminaire brackets (a.) and press the front side to the brackets until the luminaire clicks into place (b.).

Note: All mounting points must be securely tightened.

Technical data

Nominal voltage:	220-240 V~ 50 Hz
Rated power:	
6338614	12 W
6338615	21 W
6338616	25 W
Protection class:	II
Degree of protection:	IP 20
Light source:	LED - non-replaceable!
Colour temperature:	4000 K
Size (mm):	
6338614	32 x 45 x 600
6338615	32 x 45 x 1200
6338616	32 x 45 x 1500
Weight:	
6338614	0.194 kg
6338615	0.32 kg
6338616	0.38 kg
Luminous flux:	
6338614	1000 lm
6338615	1900 lm
6338616	2200 lm

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Waste disposal



The pictogram with the crossed out dustbin points to the requirement for separate disposal of electrical and electronic appliances (WEEE). Electrical and electronic appliances can contain hazardous and environmentally hazardous materials. Do not dispose of this appliance as domestic waste. Hand it in at a collection point for electrical and electronic waste. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. For further details, please consult your dealer or your local authorities.

Used symbols



Caution: Risk to health and the product.



Class II appliance.

III. Connection



Caution: First disconnect the power supply for this connection.

1. Open the connection terminal.
2. Remove 8 mm of insulation from each cable. Push cable through the cable inlet and connect the luminaire to the power supply (see figure). Make sure that the connections are tight and that no loose cable endings emerge from the terminal.
L: Brown
N: Blue
3. Make sure the cable insulation reaches well within the connection terminal.
4. Close the connection terminal by pressing the lid until it clicks shut.

IV. Maintenance and care



Caution: The light source is not replaceable.

Cleaning

Wipe the luminaire with a soft, dry cloth only. Never use scouring powders or chemical cleaning agents. Never allow the electrical components to become damp.

