




 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  Fig. 5  Fig. 6	RO – Reguli pentru siguranta Stimate client, Ati achizitionat un produs de calitate marca Proxxon devenind astfel proprietarul unui aparat fara concurenta. Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni de folosire pentru siguranta dumneavoastra. Astfel se va minimiza riscul de a va rani si va va permite sa deveniti familiar cu modul corect de utilizare a acestui aparat. Nota : Proxxon nu poate fi facut responsabil de pagube provocate de : - utilizare necorespunzatoare - aplicatii ce nu sunt prevazute in instructiuni - necunoasterea instructiunilor de folosire in conditii de siguranta Garantia este invalidata daca : - produsul este folosit necorespunzator - intretinere necorespunzatoare Proxxon isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in interesul avansului tehnologic. Important : - asigurati-va ca bancul de lucru este curat - verificati integritatea cablului de alimentare si a sistemelor de protectie - toate piesele de schimb vor fi montate de personal calificat - produsul este supus unor reguli pertinente de siguranta si nu se vor folosi piese de schimb al caror voltaj este necorespunzator. - nu lucrați niciodata fara echipament de protectie - nu folositi scule electrice in ploaie sau in medii umede sau in prezenta unor lichide inflamabile sau gaze. - Nota – produsele Proxxon de 12v permit efectuarea anumitor operatiuni in medii umede (12v – voltaj de siguranta) - folositi produsul numai daca manerul este uscat si fara urme de grasime - evitati in timpul utilizarii contactul cu obiectele prevazute cu impamantare – de exemplu-tevi, calorifere, cuptoare, frigider etc - protejati cablul de alimentare de contactul cu obiectele taioase, ascutite sau calde si asezati-l in asa fel incat sa nu poata fi distrus.	- nu scoateti aparatul di priza tragand de cablu - nu ridicati produsul tragand de cablul de alimentare - nu permiteti copiilor sau oricaror alte persoane sa stea in apropierea bancului de lucru - pastrati produsele intr-un loc sigur departe de copii cand nu sunt folosite - nu suprasolicitati produsul - nu folositi produsul decat in scopul in care a fost creat - inlocuiti accesoriile uzate la timp - inspectati vizual accesoriile pentru a va asigura ca sunt potrivite din punct de vedere tehnic operatiunilor pe care vi le propuneti. - schimbati accesoriile asigurandu-va ca sunt bine fixate in mandrina curatati produsul numai dupa ce a fost deconectat de la curent - deconectati produsul de la sursa cand, schimbati accesoriile , cand aparatul este oprit si cand il curatati - conectati aparatul la priza numai cand este oprit. - purtati ochelari de protectie (pericol de rupere sau de aschiere a accesoriilor) - daca este necesar folositi masca anti praf. - purtati numai haine corespunzatoare, fara sirturi, maneci largi, accesorii ce se pot agata etc. - folositi o plasa pentru par daca aveti parul lung. - folositi numai accesorii recomandate de Proxxon, asigurandu-va ca pot fii folosite in regimul de turatie specificat. - daca este necesar folositi echipament de evacuare a prafului. - exista riscul exploziilor cauzate de arc electric si de scintile provocate de accesoriile abrazive. - feriti degetele de sculele cu viteza mare de rotatie si / sau cu miscare oscilanta mare (fierastrau, etc) - pastrati instructiunile de folosire intr-un loc sigur!
Manual utilizare SS 230 E fierastrau pendular. Stimate Client, Aparatul Proxxon SS 230 E este un aparat usor de folosit dar a caror calitati insumate il fac sa fie unul de inalta performanta.. Acest manual contine: - reguli de securitate - instructiuni operare si intretinere Legenda: 1. Buton control viteza. 2. Buton Oprit / Pornit 3. Maner 4. Cablu alimentare 5. Placa fierastrau 6. Scala 7. Panza 8. Limitator paralel 9. Piston cu montaj pt panza Descrierea aparatului. SS 230 E este ideal pt taieri drepte si curbate in lemn(max.12 mm) , metale (max. 5 mm) si metale neferoase (max. 3 mm) - carcasa aluminiu - posibilitatea de a taia si in unghi de pana la 45 - reductor Date tehnice: - Lungime - 230 mm - Greutate – 530 g Motor; - voltaj, 12 V - putere consum, 100 Watt - nivel de zgomot, max. 70 dB - nr. oscilatii, 1000-4500 / min Accesorii incluse: - 4 panze cu diverse intrebuintari - 1 cheie inbus pt schimbarea panzei - 1 cheie inbus pt schimbarea unghiului de taiere	Atentie pericol !!!!! Operatiunea va fi sigura si precisa numai daca panza este bine fixata! Schimbarea panzelor. Atentie!! Scoateti aparatul din priza inainte de a proceda la schimbarea panzelor. 1. Desfiletati inbusul de prindere cu cheia furnizata. (Fig. 2) 2. Introduceti panza 2 si apoi strangeti surubul. Important! Panza trebuie sa fie introdusa in santul rotitei de ghidaj pentru o functionare sigura! Setarea unghiului de taiere. Atentie!! Scoateti aparatul din priza inainte de a proceda la efectuarea operatiei! 1. Desfiletati cu cheia inbus surubul de blocare. 2. Ajustati aparatul la unghiul dorit si strangeti surubul deschis anterior. Setarea limitatorului paralel. Atentie!! Scoateti aparatul din priza inainte de a proceda la efectuarea operatiei! 1. Desfiletati surubul de fixare cu cheia inbus livrata. 2. Ajustati limitatorul la distanta dorita apoi reinfiletati surubul. Operarea efectiva. Important! Numai panzele neuzate vor avea efectul dorit in maximum de parametri si vor prevenii supraincercarea aparatului. 1. Porniti aparatul de la buton 2 (fig. 5) si steati viteza corecta in functie de necesitati. materiale moi = viteza mare materiale dure = viteza mica	Nota! Aveti grija ca talpa aparatului sa aiba contact ferm cu materialul taiat . Aparatul poate fii usor ghidat cu mana si trebuie ca in functie de material presiunea trebuie ajustata (mai mica cand este vorba de metal) In mod normal cand taiati metal un pic de ulei ar trebuie turnat pe linia de taiere dorita. Placa de metal trebuie prinsa ferm pe o suprafata stabila astfel vibrarea inutila a acesteia poate fii prevenita. Pentru decuparile in interiorul materialului trebuie initial facuta o gaura ca si punct de plecare. Intretinere. Atentie!! Scoateti aparatul din priza inainte de a proceda la efectuarea operatiei! Nota: Toate aparatele sunt susceptibile de a fi murdarite cu praf fin cand se lucreaza cu lemn,curatirea lor devenind astfel esentiala. Mentineti gurile de aerisire ale aparatului curate!!! 1. Folositi pt. curatire o perie fina sau o carpa moale. 2. Ungeti cu ulei de motor pivotul si rotita ghidajului panzei dupa o folosire de 30 min (fig. 6). EC declaratie de conformitate. Declaram si ne asumam intraga responsabilitate asigurandu-va ca acest produs corespunde standardelor urmatoare: EC- Standarde cu privire la voltaj mic. 73/23/ EEC 93/68/ EEC DIN EN 50144-1/11.1999 DIN EN 50144-2-10/11.2001 EC Standarde cu privire la masini unelte 98/037/EEC DIN EN 50144-1/11.1999 DIN EN 50144-2-10/11. 2001 EC - E MC Standarde 89/ 336/EEC DIN EN 55014-1/ 09.2002 DIN EN 550014-2 /08.2002 DIN EN 61000-3-2/12.2001 DIN EN 61000-3-3/ 05.2002  Dipl.- Ing. JÖRG Wagner Proxxon S.A Departamentul de securitate a echipamentelor