

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislației în vigoare.

Aruncați deșeurile provenite din ambalaje în locuri special amenajate pentru colectare selectivă.



ELIMINAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Semnificația simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer.

Se recomandă să predați acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, ce ar putea apărea ca urmare a lichidării necorespunzătoare a deșeurilor.


Vă rugăm să solicitați mai multe detalii și informații autorităților locale/naționale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor.

Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate face obiectul unor reglementări naționale pentru amenzi.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Pompa iaz Hailea S Series Pond Manual de utilizare



Modele disponibile

S4000/S5000/S6000/S8000/S9000/
S10000/S12000/S15000/S18000/
S20000/S23000/S25000/S30000

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs HAILEA

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, va rugăm să citiți cu atenție manualul de operare și păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Va rugăm să acordați foarte mare atenție Instrucțiunilor de Siguranță. Utilizați acest dispozitiv în mod corect pe baza unei înțelegeri complete a acestor instrucțiuni. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur. Va rugăm să înmănați și instrucțiunile împreună cu dispozitivul, atunci când predați dispozitivul unei alte persoane.

Instrucțiuni de siguranță

În acest Manual de utilizare se folosesc următoarele pictograme:

Avertizare! Cum să evitați posibile accidente personale.

Pericol! Evitați posibilele pericole.

Prudență! Descrie procedurile ce trebuie urmate pentru a preveni distrugerea echipamentului sau a altor componente.

Informații de Siguranță

Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.

Acest dispozitiv nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică și mintală redusă, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă li s-au acordat acordat instrucțiunile și supravegherea necesară în vederea folosirii dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranță acestora.

Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.

AVERTIZARE!


- Nu transportați și nu trageți dispozitivul de cablul de alimentare al acestuia.
- Atunci când deconectați din priză, va rugăm să țineți de priză și trageți de ștecher.
- Nu smulgeți și înlocuiți niciodată ștecherul dumneavoastră.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă carcasa sau cablurile prezintă defecțiuni!
- Aparatul poate fi conectat doar dacă specificațiile electrice ale aparatului și cele ale sursei de alimentare coincid. Specificațiile electrice ale aparatului se găsesc pe ambalaj și în acest manual.
- Asigurați-va că aparatul este alimentat și protejat prin intermediul unei siguranțe automate cu protecție diferențial de maxim 30mA
- Nu amplasați dispozitivul unde ar putea să cadă.
- Pot apărea pericole pentru persoane și bunuri materiale atunci când acest dispozitiv este folosit într-o manieră necorespunzătoare sau care nu este în concordanță cu scopul pentru care a fost creat, sau atunci când sunt ignorate instrucțiunile de siguranță.
- Fixați cablurile într-un asemenea mod încât să fie protejate și să nu prezinte pericol de împiedicare.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice aparatului.
- Prolungatoarele și distribuitorii de energie trebuie să fie potrivite pentru folosirea în exterior (rezistente la apă).
- Pentru siguranță dumneavoastră, va rugăm să consultați un electrician calificat.
- Este necesară întreținerea periodică (vezi descrierea în acest manual) a acestui aparat.
- În timpul funcționării, dacă sunetul produs de funcționare aparatului este întrerupt, indicatoarele nu mai sunt luminate sau când are loc orice comportament anormal, deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare.
- Deschideți carcasa unității sau atingeți componentele acestuia doar atunci când se cere explicit în instrucțiunile de folosire.
- Unitatea rotorului în pompă conține un magnet cu un câmp magnetic care poate afecta funcționarea stimulatoarelor cardice. Păstrați întotdeauna magnetii la o distanță de cel puțin 50 cm depărtare față de dispozitivele implantate.

PERICOL!

- Combinația între apă și electricitate poate conduce la moarte sau răni grave prin electrocutare, atunci când aparatul este conectat greșit sau folosit incorect.
- Protejați de umiditate conexiunile la priză.
- Înainte de a introduce mâna în apă, opriți și deconectați (izolați) toate aparatele aflate în apă cu un voltaj mai mare de 12V AC sau 30V DC și asigurați-le pentru a nu putea fi pornite neintenționat.
- Folosiți pompa doar atunci când nu se află persoane în apă.
- Pompa nu este destinată iazurilor și piscinelor în care se înnoată.
- Va rugăm să nu folosiți pompa pe timp de furtună cu descărcări electrice, există pericolul de electrocutare.
- Instalați pompa în așa fel încât să nu fie expusă direct în soare (max. 40 C).
- Conectați pompa numai într-o priză corect montată.

Prudență!

- Nu adăugați lubrifianți acestei pompe (acesta va deteriora pompa) și nu permiteți funcționarea fără apă.
- Pompa nu trebuie folosită dacă: Evacuarea din pompă este redusă; Oricare parte este distrusă și poate afecta funcționarea pompei; Se observă orice modificare în funcționare.
- Dacă sunt anunțate temperaturi de îngheț, scoateți pompa din apă și depozitați doar după ce camera rotorului a fost complet uscată.



Ghid pentru rezolvarea problemelor simple

Înainte de a apela la personalul de service, vă rugăm să consultați tabelul următor pentru cauzele posibile ale problemelor cu care vă confrunțați.

SIMPTOME	CAUZA	CONTRAMASURA
Pompa nu funcționează	Nu este conectată la curent electric.	Conectați la sursa de curent electric.
	Nu este conectată corect la sursa de alimentare cu curent.	Asigurați-vă că este conectată corect la sursa de alimentare.
	Rotorul este blocat.	Eliminați corpurile străine care blochează rotorul.
Motorul porneste și se opreste fără ca pompa să funcționeze. Se opreste brusc și nu mai porneste.	Este folosit voltajul incorrect.	Folosiți voltajul corect.
	Conducta de admisie sau evacuare a apei este infundată cu corpuri străine.	Eliminați corpurile străine.
Performanța redusă sau inexistența pompei.	Rotorul este uzat.	Înlocuiți rotorul cu unul nou.
	Nivelul apei scade și pompa rămâne expusă fără apă.	Așezați pompa în apă sau creșteți nivelul apei.

Caracteristici:

1. Motor de putere redus proiectat profesional, economie de energie, debit și jet mare.
2. Proiectată cu arborele ceramic presat izostatic, de înaltă precizie, solid și durabil.
3. Ideala pentru folosirea în apă poluată cu particule de până la 6 mm.
4. Dotată cu rasina de calitate superioară pentru sigilarea bobinelor pentru o operare fără probleme, fără scurgeri.
5. Rotor proiectat profesional cu eficiența sporită și cu consum redus de energie.
6. Protecție pentru suprasarcină prin intermediul unei declanșări termice de înaltă precizie.
7. Structura unică, solidă, practică și elegantă.
8. Prefiltrul (capacul de admisie a apei) este utilizat pentru filtrarea primară, eficient și ușor de demontat și asamblat.

Utilizari:

Instalare atunci când este folosită în apă: (Fig. 1)



1. Pompa trebuie să fie scufundată în apă complet. Adâncimea minimă de scufundare este de 15 cm în cazul inhalării de aer.
2. Atunci când este folosită în iaz sau parau, pentru a preveni infundarea filtrului (a buretelui), pompa va trebui instalată pe un suport solid, pietre plate, pentru a nu trage nisip sau namol.

Instalare pentru folosirea în afara apei: (Fig. 2)

1. Pompa poate fi instalată pe o suprafață solidă, plată, sub nivelul apei la capatul opus al iazului, sau poate fi fixată cu suruburi.
2. Demontați capacul de admisie a apei apoi conectați conductele de intrare / ieșire a apei. Acestea trebuie să fie bine sigilate.
3. Conducta de admisie a apei trebuie să fie umplută cu apă înainte de a începe funcționarea.
4. Pompa trebuie să fie instalată cu o conductă adecvată pentru a evita infundarea.


Nota

1. Pompa poate fi folosită atât în interior cât și afară. Cablul de alimentare nu trebuie schimbat sau înlocuit. Acesta nu trebuie să fie îndoit sau utilizat pentru a transporta pompa. Dacă este deteriorat, nu folosiți pompa.
2. Mufa prizei de alimentare trebuie instalată într-un loc uscat. Distanța minimă dintre acesta și iaz trebuie să fie de minim 1,5 m.



ÎNTREȚINERE

Unitatea motorului este etansată ermetic cu rasina de calitate superioară și de aceea nu necesită întreținere. Ansamblul rotorului se sprijină într-un capac ușor de deschis pentru a permite verificarea ocazională pentru depuneri și mizerie. Camera de apă are o caracteristică eficientă de autocurățare, dar o întreținere regulată va prelungi durata de viață a rotorului și a unității motor. Când curățați, apăsați cele două părți ale capacului de admisie a apei, trageți-l în capacul camerei de apă din pompa. Vă rugăm să rețineți că săpunul și detergenții nu sunt recomandați pentru curățarea pompei deoarece sunt foarte daunătoare pentru sănătatea peștilor.



- ① Carcasa admisie prefiltrare ② Corp pompa
 ③ Inel etansare ④ Rotor ⑤ Flansa frontala rotor
 ⑥ Rotor ⑦ Maner ⑧ Motor ⑨ Suruburi de otel
 ⑩ Clema capac ⑪ Articulatie sferica ⑫ Stut iesire 3 trepte

Specificatii tehnice

Model	Tensiune/Frecventa												Conexiuni furtun
	220-240V / 50Hz			220V / 60Hz			110V / 60Hz			120V / 60Hz			
	Power	Qmax	Hmax	Power	Qmax	Hmax	Power	Qmax	Hmax	Power	Qmax	Hmax	
S4000	45W	3600L/h	2.2m	56W	3580L/h	3m	58W	1057gph	8.53ft	55W	1070gph	8.2ft	
S5000	60W	4800L/h	2.5m	63W	4600L/h	3.2m	64W	1215gph	9.84ft	67W	1315gph	9.8ft	
S6000	65W	6100L/h	2.1m	77W	5900L/h	3.4m	75W	1453gph	9.84ft				
S8000	80W	7800L/h	4.0m	93W	8100L/h	3.4m	91W	2061gph	11.81ft				93W
S9000	105W	9500L/h	3.8m	115W	8900L/h	3.5m	105W	2351gph	13.12ft				
S10000	135W	10000L/h	4.2m	136W	9800L/h	4.2m	125W	2510gph	13.12ft				147W
S12000	155W	11300L/h	4.5m	153W	11500L/h	5.2m	145W	3118gph	14.10ft	165W	3197gph	14.8ft	
S15000	210W	15200L/h	5.5m	225W	14500L/h	5.5m	220W	3857gph	18.04ft	215W	3947gph	18.0ft	
S18000	285W	17350L/h	6.1m	285W	17800L/h	6m	285W	4518gph	19.68ft	285W	4518gph	21.32ft	
S20000	318W	19100L/h	6.3m	334W	19200L/h	6.6m	320W	4835gph	21.98ft	378W	5284gph	23.6ft	
S23000	520W	23000L/h	8.5m	520W	23100L/h	9m	500W	5548gph	27.88ft	520W	6077gph	27.88ft	
S25000	620W	25000L/h	9.5m	600W	24000L/h	9.5m	580W	6341gph	31.16ft	593W	6605gph	31.16ft	
S30000				660W	29000L/h	8.5m	630W	7661gph	27.89ft	660W	7794gph	27.89ft	